

322GW

Návod na použitie



Úvod do Vašej Dash Cam

Tento rad Nextbase™ Dash Cams bol navrhnutý špeciálne s ohľadom na jednoduché použitie; odporúča sa nemeniť predvolené nastavenia, ktoré boli starostlivo vybrané, aby najlepší výkon pre každodenné použitie.

Skontrolujte verziu firmvéru aplikácie Dash Cam, verziu nájdete v ponuke Nastavenie v časti Systémové informácie. Najnovšie verzie sú k dispozícii na stiahnutie z našich webových stránok, kde si môžete stiahnuť a aktualizovať v prípade potreby.

www.nextbase.com



Než budete môcť používať prístrojovú kameru, je dôležité, aby bola plne nabitá. Pripojte svoju prístrojovú kameru cez USB port k zdroju domácej energie, ako je PC alebo domáce USB zásuvky pre približne 2 hodiny.

Základná prevádzka

Je nevyhnutné, aby sa s týmto zariadením Dash Cam používala kvalitná značková Micro SD karta triedy 10 alebo U1 s veľmi vysokou rýchlosťou prenosu dát generovanou záznamom s vysokým rozlíšením. Ak chcete dosiahnuť tie najlepšie výsledky, odporúčame vám používať Dash Cam s našimi kartami SD značky Nextbase™.

Vaša kamera Nextbase™ Dash Cam je nastavená na nahrávanie videa v dĺžke iba 1 minúty. To znamená, že každý videozáznam má adekvátnu veľkosť, ak by ste ho mali stiahnuť a odoslať svojej poisťovni. Vaša karta MicroSD sa nakoniec postupne zaplní video súbormi, no v tomto prípade kamera automaticky odstráni najstarší súbor a vytvorí tak priestor pre nové nahrávky. Takto budete mať stále dostatok miesta a veľa dostupných uložených údajov o jazde..

Typicky 16Gb karta bude ukladať posledných 1,5 hodiny jazdy.

GPS sa automaticky prispôsobí letným časom.

Automatická technológia Start / Stop

Táto funkcia Nextbase™ Dash Cam sníma energiu dodanú do zásuvky zapalovača cigariet hneď po zapnutí zapalovania vozidla a začne automaticky zaznamenávať. Keď je zapalovanie vypnuté, dash cam vykoná proces automatického vypnutia.

1. Tipy na zachytenie najlepších videozáznamov:

1.1 Umiestnite dash cam do stredu čelného skla a ideálne za spätné zrkadlo, aby nedošlo k rozptýleniu vodiča.

1.2 Uistite sa, že oblasť na čelnom skle, cez ktorú sa dash cam pozerá, je bez nečistôt a je v zóne stierania. Tým sa zabezpečí, že vaše videá budú čo najjasnejšie.

1.3 Znížiť množstvo oblohy na obrázku, rybárčenie pohľad na kameru smerom k ceste. Príliš veľa neba bude cesta zdať tmavšie kvôli automatickej kompenzácii expozície.

1.4 Odstráňte nepotrebné položky z tabule. Ak sú objekty umiestnené na prístrojovej doske, môžu spôsobiť, že odrazy sa zobrazia na čelnom skle a tieto odrazy môžu byť zachytené počas nahrávania.

1.5 Proti oslneniu objektívu kamery je možné dokúpiť Nextbase™ polarizačný filter.

2. Tipy pre stabilný výkon pamäťovej karty:

2.1 Pravidelne formátujte pamäťovú kartu, odporúčame približne každé 2-3 týždne. Tým sa vymažú všetky súbory z karty a znova ju nastavíte na ďalšie používanie s Dash Cam. Samozrejme, mali by ste to urobiť len potom, čo ste si stiahli všetky súbory z karty, ktoré budete chcieť zachovať, pretože formátovanie karty odstráni všetok obsah.

2.2 Formátujte kartu pomocou Dash Cam. Tým sa uistíte, že karta je štruktúrovaná špeciálne pre váš fotoaparát. Dvakrát stlačte tlačidlo MENU a vyberte možnosť Formátovať kartu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke zodpovedajúcim spôsobom.

2.3 Pred vybratím SD karty vypnite Dash Cam, aby ste zabránili poškodeniu pamäťovej karty alebo súborov uložených na pamäťovej karte alebo súboroch, ktoré sú na nej uložené.

Obsah

ÚVOD DO POUŽÍVANIA V AUTE CAM	02	MYNEXTBASE CONNECT™	27
OBSAH	03	REŽIM VIDEA / OBRAZOVKA VÝBERU PRIEČINKA / FOTO	28
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA / UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ TOHTO LIEKU	04	REŽIM VIDEA	29
UPOZORNENIA NA VÝROBOK	05	REŽIM PREHRÁVANIA-ÚPRAVA VIDEA	30
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽÍVANIE / OZNÁMENIA	06	REŽIM PREHRÁVANIA-OCHRANA A ODSTRÁNENIE	31
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	07	MYNEXTBASE CONNECT™	32
OBSAH BALENIA / FUNKCIE PRODUKTU	08	MYNEXTBASE PLAYER™ - SOFTVÉR NA PREHRÁVANIE	33
ČASTI A OVLÁDACIE PRVKY FOTOAPARÁTU	09 - 10	MYNEXTBASE PLAYER™ - EDITOVANIE VIDEI	34
PRI MONTÁŽI VOZIDLA	11-14	MYNEXTBASE CLOUD™	35
UMIESTNENIE VÁŠHO DASH CAM / PRÍSLUŠENSTVO	15	PRIPOJENIE K POČÍTAČA	36
NAMONTUJTE PRÍLOHU	16	INFORMÁCIE O AKTUALIZÁCII FIRMVÉRU	37
PRVÉ POUŽITIE	17 - 19	TV PRIPOJENIE	38
MENU / NASTAVENIA VIDEA	20	NEXTBASE™ SD KARTY	39
NASTAVENIE VIDEA (CONT .) / NASTAVENIE NASTAVENIA	21	ČASTÉ OTÁZKY	40 - 41
NASTAVENIE NASTAVENIA (CONT .)	22	INFORMÁCIE O ZNAČKE CE / LICENČNÁ ZMLUVA SO SOFTVÉROM	42
POMOC VODIČA	23	ZÁRUKA / ONLINE A MEDZINÁRODNÉ NÁKUPY	43
POMOC VODIČA-NÚDZOVÉ SOS	24	VYHLÁSENIE O ZHODE	44 - 45
NÚDZOVÝ DIAGRAM TOKU SOS	25	ĎALŠIE PRODUKTY / SLUŽBY / SOFTVÉR	46
NÚDZOVÉ SOS ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	26	DASH CAM ROZSAH FUNKCIE	47


Opatrenia

Pred použitím si prosím, pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Bude užitočné, ak narazíte na akýkoľvek prevádzkový problém.

Výstraha: Za žiadnych okolností nevystavujte tento výrobok dažďu, vlhkosti alebo vode, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pozor: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte inú údržbu, ako je uvedená v návode na použitie, pokiaľ na to nemáte oprávnenie. Nechajte jednotku opraviť kvalifikovaným servisným technikom, ak ;
Prístroj bol vystavený dažďu alebo vode.
Zdá sa, že prístroj nefunguje normálne.
Jednotka vykazuje výraznú zmenu vo výkone.

LCD: Displej LCD (Liquid Crystal Display) je viacvrstvová komplexná súčasť obsahujúca 311 040 pixelov. Pixely však môžu zlyhať počas normálnej životnosti produktu. 1 pixel = 0,00003% miera zlyhania a zlyhanie jedného pixela za rok prevádzky sa považuje za normálne a nie je dôvodom na obavu.

WEEE:  Likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii. Tento symbol na výrobku / obale znamená, že ho nemožno zlikvidovať ako domový odpad. Zariadenie a/alebo batériu musíte zlikvidovať tak, že ho odovzdáte príslušnému systému spätného prevzatia na recykláciu elektronických zariadení a/alebo batérií.
Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad na likvidáciu domového odpadu.

Riziko udusenía: Niektoré produkty môžu obsahovať komponenty, ktoré sú dostatočne malé na to, aby sa mohli prehltnúť. Prosím, uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenia týkajúce sa používania tohto produktu

1. Pred umiestnením na čelné sklo miesto inštalácie umyte od nečistoty a mastnoty.
2. Nezakrývajte výhľad na cestu pred vami, nebráňte rozvinutiu airbagov v prípade nehody
3. Keď sa autoadaptér nepoužíva, odpojte od zásuvky 12/24Vdc vo vašom vozidle aj od samotného zariadenia..
4. Prístroj čistite iba mäkkou suchou handričkou, naneste neutrálny čistiaci prostriedok zriedený v 5 až 6 častiach vody na mäkkú handričku.
Vezmite prosím na vedomie, že alkohol, riedidlo, benzén atď môže spôsobiť poškodenie
5. Zabráňte kontaktu s šošovkami, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
6. V prípade potreby dôkladne vyčistite sklenenú šošovku mäkkou handrou
7. Videonahrávky vytvorené touto kamerou sú určené len na osobné použitie.
8. Zverejnenie nahrávok na Youtube, internete a pod. podlieha zákonu o ochrane údajov a musia sa dodržiavať jeho požiadavky . Ak sa má Dash Cam používať v komerčnom prostredí, t. j. používanie nákladných vozidiel, uplatňuje sa aj nariadenie o CCTV, okrem predpisov o ochrane. Patrí sem označovanie na identifikáciu používania CCTV, vynechanie zvukového záznamu a informovanie príslušných orgánov o tom, kto údaje kontroluje .
9. Prehrávanie videa na zariadení, ktoré je viditeľné pre vodiča, je v niektorých krajinách alebo štátoch zakázané alebo obmedzené. Dodržujte, prosím, tieto zákony.
10. Počas jazdy nenastavujte ovládacie prvky vášho prístroja, hrozí Vaše rozptýlenie.
11. Pred použitím zariadenia na čelnom skle skontrolujte stav a miestne zákony a vyhlášky, na ktorých jazdíte. Niektoré zákony zakazujú alebo obmedzujú umiestnenie predmetov na čelné sklo motorového vozidla.
JE ZODPOVEDNOSŤOU POUŽÍVATEĽA NAMONTOVAŤ ZARIADENIE V SÚLADE So VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A VYHLÁŠKAMI.
Zariadenie Nextbase vždy pripájajte na miesto, ktoré neprekáža výhľadu vodiča na cestu. Spoločnosť Nextbase nepreberá žiadnu zodpovednosť za pokuty, napomenutia alebo škody súvisiace s použitím Vašej Nextbase™ Dash Cam.
Spoločnosť Nextbase nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené používaním NEXTBASE Dash Cam.
12. Než budete môcť používať prístrojovú kameru, je dôležité, aby bola plne nabitá. Pripojte svoju prístrojovú kameru cez USB port k zdroju domácej energie, ako je PC alebo domáce USB zásuvky pre približne 2 hodiny.

Rozptýlenie môže viesť k nehodám a riziku poranenia alebo smrti. Vždy majte oči na ceste, a majte na pamäti svoje okolie.



Výstrahy pri používaní

Nedodržanie nasledujúcich varovaní môže mať za následok nehodu alebo kolíziu, ktorá by viedla k smrti alebo vážnemu zraneniu.

Upozornenie na možnosť rozptýlenia

Tento prístroj je určený na zvýšenie situáčnej informovanosti pri správnom používaní. Ak sa používa nesprávne, displej by vás mohol rozptýliť, čo by mohlo viesť k nehode, ktorá by spôsobila vážne zranenie alebo smrť. NESNAŽTE sa získať prístup k informáciám uloženým v zariadení alebo zmeniť nastavenia zariadenia počas jazdy. Informácie uložené na zariadení by sa mali preskúmať len vtedy, keď vaše vozidlo stojí a parkujete na bezpečnom mieste v súlade s miestnymi zákonmi. Nastavenia zariadenia by sa mali zmeniť len vtedy, keď vaše vozidlo stojí a parkujete na bezpečnom mieste v súlade s miestnymi zákonmi. Vždy sledujte svoje okolie a nepozerajte sa na displej alebo sa nerozptyľujte displejom. Zameranie sa na displej môže spôsobiť, že vynecháte prekážky alebo nebezpečenstvá. Používanie prístroja je na vlastné riziko.

Prehrávanie videa na zariadeniach s displejom, ktoré sú viditeľné pre vodiča, je v niektorých krajinách alebo štátoch zakázané alebo obmedzené. Dodržujte, prosím, tieto zákony.

Upozornenia pri inštalácii zariadenia do vozidla.

Pri montáži zariadenia do vozidla neumiestňujte zariadenie tam, kde bráni vodičovi vo výhlade na cestu alebo zasahuje do ovládacích prvkov vozidla, ako je volant, nožné pedále alebo prevodové páčky. Neumiestňujte nezabezpečené na prístrojovú dosku vozidla.

Neumiestňujte prístroj pred alebo nad airbag.

Upozornenia ohľadom batérií

Lítium-iónové batérie sa používajú vo väčšine zariadení Nextbase™. Ak sa tieto pokyny nedodržiavajú, batérie môžu mať skrátenú životnosť alebo môžu predstavovať riziko poškodenia prístroja, požiaru, chemického popálenia, úniku elektrolytov a/alebo poranenia.

- Nerozoberajte, neupravujte, neprerábajte, neprepichujte ani nepoškodzuje prístroj ani batérie.
- Nevyberajte ani sa nepokúšajte vybrať batériu, ktorá nie je vymeniteľná.
- Nevystavujte prístroj požiaru, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.
- Nevystavujte prístroj dažďu alebo vode.

Upozornenia ohľadom magnetov

Dash Cam aj jej držiak môžu obsahovať magnety. Za určitých okolností môžu magnety spôsobovať rušenie niektorých vnútorných zdravotníckych pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových. Zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú magnety, by sa mali držať mimo dosahu takýchto zdravotníckych pomôcok. Magnety môžu spôsobiť poškodenie niektorých elektronických zariadení, vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch a bankových / kreditných alebo členských kariet. Buďte opatrní, keď zariadenia a držiaky, ktoré obsahujú magnety, sa nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení alebo bankových / kreditných alebo členských kariet.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Nezohľadnenie nasledujúcich opatrení môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo negatívny vplyv na funkčnosť zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pre batériu

- Dash Cam alebo batérie neponárajte ani nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody alebo iných.
- Nenechávajte prístroj vystavený zdroju tepla alebo na mieste s vysokou teplotou, napríklad na slnku alebo v bezobslužnom vozidle. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte dash cam kameru z vozidla alebo ho uložte mimo priameho slnečného svetla, napríklad v palubnej s krinke.
 - Dash Cam nepoužívajte mimo nasledujúceho teplotného rozsahu:
 - od -20° do 45 °C (od -4° do 113 °F).
 - Pri skladovaní dash cam na dlhšiu dobu skladujte v rozsahu teplôt:
 - od 0° do 25 °C (od 32 ° do 77 °F).
 - Nepoužívajte napájací a/alebo dátový kábel, ktorý nie je schválený alebo dodaný Nextbase™.
 - Obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu a zlikvidujte kameru Dash Cam/batteries v súlade s platnými miestnymi zákonmi a predpismi.

Čelné sklo – montáž, právne a bezpečnostné obmedzenie

Pred použitím Dash Cam na vašom čelnom skle, skontrolujte stav a miestne zákony, kde jazdíte. Niektoré zákony zakazujú alebo obmedzujú umiestnenie predmetov na čelné sklo motorového vozidla. JE ZODPOVEDNOSŤOU POUŽÍVATEĽA NAMONTOVAŤ ZARIADENIE V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A VYHLÁŠKAMI. Modul Nextbase™ vždy pripojte na kameru Dash Cam na miesto, ktoré neprekáža výhľadu vodiča na cestu. Nextbase nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne pokuty, sankcie alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek štátneho alebo miestneho zákona alebo vyhlášky týkajúcej sa používania vášho Nextbase Dash Cam. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa právnych požiadaviek kamery v niektorých jurisdikciách by sa mohli považovať za narušenie práv na súkromie na fotografovanie alebo verejné z obrazovanie fotografií alebo videí ľudí alebo ich vozidiel používajúcich tento produkt. Je vašou zodpovednosťou poznať a dodržiavať platné zákony a práva na súkromie vo vašej jurisdikcii a v akejkoľvek jurisdikcii

Zverejnenie nahrávok na YouTube, internete a pod. podlieha právnym predpisom o ochrane údajov a musia sa dodržiavať ich požiadavky. Takéto právne predpisy o ochrane údajov môžu zakázať používanie a šírenie záberov aplikácie Dash Cam Vami alebo na ne môžu uložiť obmedzenia – odporúčame vám pred šírením akýchkoľvek záberov z kamery Dash Cam skontrolovať právne požiadavky u svojho právneho poradcu.

Ak sa má dash cam používať v komerčnom prostredí Spojeného kráľovstva, t. j. používanie nákladných vozidiel, uplatňujú sa aj predpisy CCTV. Patrí sem označovanie na identifikáciu používania CCTV, vynechanie zvukového záznamu a informovanie príslušných orgánov o tom, kto údaje kontroluje. Pre použitie v komerčnom prostredí v krajinách mimo Spojeného kráľovstva, prosím, prečítajte si a dodržiavajte miestne predpisy a požiadavky. V prípade prevádzky mimo Spojeného kráľovstva sa môžu uplatňovať osobitné právne požiadavky, ak sa má dash Cams používať v obchodnom alebo zamestnaneckom kontexte - odporúčame vám, aby ste si pred začatím používania dash cam v obchodnom alebo zamestnaneckom kontexte skontrolovali právne požiadavky u svojich právnych poradcov.

Oznámenia

G Senzor oznámenia

Snímač G v dash cam meria sily, ktoré naň pôsobia, s odkazom na jednu g, ktorá je menovitou silou vyvíjanou na nás, keď stojíme na zemskom povrchu. Senzor G sa spustí aj na ochranu akéhokoľvek aktuálne prebiehajúceho záznamu, ak je prekročený vopred stanovený prah sily.

Ochrana snímača G bude nepriaznivo ovplyvnená, ak dash cam nie je namontovaný vo vertikálnom smere, t. j. s objektívom smerujúcim na alebo zo smeru jazdy.


G Informácie o sile odvodené zo snímača G nie sú vždy úplne presné, pretože sú odvodené od snímača G prostredníctvom metódy odberu vzoriek v priebehu času. Presnosť zaznamenaných hodnôt snímača G závisí od toho, kedy sa zrýchlenie uskutočnilo na inštancii odobratej vzorky.

Prahové hodnoty na spustenie ochrany videa závisia od prekročenia spúšťacej hodnoty medzi dvoma po sebe nasledujúcimi vzorkami v ktorejkoľvek z troch osí snímača G.

Ak sa počas udalosti nespustí automatická ochrana snímača G, stlačte tlačidlo Protect, aby sa súbor ochránil. Ochrana súboru môže byť tiež vykonaná pomocou funkcie Prehrávanie na Dash Cam (modely s LCD obrazovkami), alebo dokonca prostredníctvom MyNextbase Connect™ App pre príslušné Modely Wi-Fi i.

Špecifikácia produktu

Číslo modelu / názov	NBDVR322GW
Požiadavky na napájanie	5V / 1.5A
Napájanie	12-24Vdc Napájací kábel do auta (dodáva sa) Poistka Typ: 32mm / 2A Výstup: 5Vdc Hardwire Kit tiež k dispozícii na nákup pre skryté, trvalé napájanie
Rozlíšenie snímača	2.12 M Pixel (1936 x 1097)
Šošovka - Typ / Uhol/Clona	5G / 140° / F1.3
Rozlíšenie nahrávania	1920 x 1080 @ 60fps day & night
Veľkosť obrazovky	2.5"
Rozl.obrazovky	732 (W) X 240 (H) pixels x RGB (720)
Pomer obrazovky	16:9
Čítačka kariet	MicroSD, Class 10, až do 128GB
SD karta	8-128GB SDHC / SDXC, U3, Class 10 (48mb/s) Najlepšie výsledky dosiahnete s Nextbase SD kartou
SD Kapacita súboru nahratého na karte predvolených nastavení. Časy nahrávania sa skrátia pripojením zadnej kamery	8GB MicroSD = 60 minutes of recording 16GB MicroSD = 120 minutes of recording 32GB MicroSD = 240 minutes of recording 64GB MicroSD = 480 minutes of recording 128GB MicroSD = 9600 minutes of recording
Nahrávací formát	MP4
Vstavaná batéria	Lítium-polymér 3,7 V / 280mAh (cca 15 minút nahrávania) Konštrukcia batérie umožňuje funkciu "Auto Power Off" fungovať v prípade straty energie vo vozidle. Nie je určený ako alternatívny zdroj napájania na výmenu dodaného adaptéra do auta
GPS Modul	Duálny Systém
Rozmery	82x 46x 47
Váha	104g
Číslo výroby	5060384255743



Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com Inc alebo jej pobočiek Slovná ochranná známka a logá Bluetooth™ sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc v Spojených štátoch a v iných krajinách. 2015 Spoločnosť Google Inc. Všetky práva vyhradené. Služba mapovania máp Google™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Mac je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc v USA a v iných krajinách. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách. WiFi je registrovaná značka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. microSD a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud™ a Click&Go PRO™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Portable Multimedia Ltd.

Obsah balenia



Skontrolujte obsah produktu Nextbase™ Dash Cam .

Nextbase 322GW Dash Cam




Dash Cam zaznamená cestu pred sebou

Click & Go Napájací držiak:
Prísavný a lepiaci




Lepidlo 3M pripevnenie

Napájací kábel auta (4m)



Nabíjanie kamerového modulu Dash Cam v aute pomocou kábla car power

USB kábel napájania




Pripojte Dash Cam k PC

322GW rýchly návod



Rýchla inštalácia dash cam pomocou stručnej úvodnej príručky .

Pomôcka uschovania káblu



Pomocou nástroja schovajte napájací kábel za tapacír auta .

Vzhľad výrobku sa môže mierne líšiť od vzhľadu uvedeného vyššie.

Funkcie produktu

Ďakujeme, že ste si kúpili tento produkt Nextbase Dash Cam, v tejto časti načrtujeme niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii.

HD Schopnosť nahrávania

1080p HD nahrávanie 60 fps, na nahratiecesty predVami.

HD dotykový displej

Jasný, čistý, 2.5 "displej s vysokým rozlíšením a technológiou IPS pre široký pozorovací uhol .

Click & Go Pro Napájaný držiak

Exkluzívny click and Go Pro magnetický držiak do auta pre jednoduchú inštaláciu a odstránenie dash cam len jednou rukou.

G Senzor/ Ochrana súboru

V prípade nárazu bude zariadenie automaticky "chrániť" nahrávku, pričom zastaví prepísanie súboru. To možno vykonať aj manuálne stlačením tlačidla "protect". Jednotlivé súbory môžu byť tiež "chránené" pri pohľade v režime prehrávania.

Vstavané GPS

VstavanéGPS sleduje Vašu cestu.

Automatická Start / Stop technológia

Hneď ako je zapalovanie vozidla zapnuté, kamera začne automaticky nahrávať. Keď je zapalovanie vypnuté, kamera vykoná proces automatického vypnutia.

Inteligentný Parking režim

Inteligentný parkovací režim spustí automatické nahrávanie pri detekcii pohybu, pričom vaše auto je v bezpečí pri parkovaní.

Vstavaný mikrofón& Reprodukotor

Nahrávajte zvuk na doplnenie videozáznamov .

Nextbase Cloud™ Servis

Zobrazte a zdieľajte svoje zábery online pomocou služby MyNextbase Cloud™ . Nahrajte svoje video na server Nextbase™ a získajte zdieľateľný odkaz na odoslanie priateľom, poisťovateľom a sociálnym médiám. Nahrajte svoje videá cez oblasť nahrávania súborov na [Mynextbase.com](https://mynextbase.com). Nahraný súbor bude odstránený po 30 dňoch, kedy odkaz tiež vyprší.

MyNextbase Connect™

MyNextbase Connect™ je nová aplikácia Nextbase™, ktorá vám umožní prezerat a spravovat videá, nahravat súbory na sociálne médiá a kontaktovat pohotovostné služby v prípade incidentu.

Alexa Built-in


Ovládajte Dash Cam prostredníctvom Alexa hlasové ovládanie (Alexa app musí byť inštalovaná).

Dash Cam Príslušenstvo


You Dash Cam môže byť vybavený radom Nextbase príslušenstvo pre zvýšenie vašich nahrávok, vrátane zadné kamery nahrávať cestu za vami, alebo interiér vášho vozidla. Pozrite si príručku k príslušenstvu Nextbase™ na nextbase.com, ak chcete zobrazit celý rozsah.

Časti kamery a ovládanie

Pozrite si nižšie identifikáciu častí a ovládacie prvky vašej kamery



- ① Prachový kryt
montážny bod pod prachovým krytom
- ② Reproduktor
vstavaný reproduktor pre prehratie zvuku
- ③ Šošovka kamery
široký uhol 140°
- ④ Tlačidlo zapnutia
Stlačte a podržte 2sec pre Zap./Vyp. kamery



- ⑤ LEDky
Vrchná modrá
- Počas nabíjania kamery Dash Cam bude svietiť modrá LED. Po dokončení nabíjania sa vypne, aj keď je kamera v napájaní
Spodná Červená
- Červená LED dióda je zapnutá, kým je Dash Cam aktívna. Počas nahrávania bude blikať.

- ⑥ Protect tlačidlo
Stlačte počas nahrávania aby ste ochránili súbor v prípade núdzovej situácie


Poznámka:

- Ak je aktivovaná funkcia 'Protect', súbor sa uzamkne 10 sekúnd pred incidentom a 20 sekúnd po tom, čo je zapísaný do chránenej zložky Protect folder.


- ⑦ Obrazovka
2.5" Inch vysokého rozlíšenia.
Klepnutím na obrazovku urobíte fotografiu; to platí pri nahrávaní aj bez nahrávania. Ak je pripojená zadná kamera, dotknite sa stredu pohľadu na prednú stranu a urobte fotografiu. Tým sa uložia 2 fotografie, jedna z kamery Predná strana a jedna z kamery Zadná strana.

Časti kamery a ovládanie (pokr.)

Pozrite si nižšie identifikáciu častí a ovládacie prvky vašej kamery






- 8 Prachová krytka
Montážny bod pod prachovým krytom
- 9 USB krytka
USB port lokalizovaný v časti pod montážnym bodom
- 10 Svetelný senzor
Automaticky upraví jas obrazovky.
- 11 Reset tlačidlo
Zatlačte pre resetovanie kamery.
- 12 Mikrofón
Integrovaný mikrofón pre nahrávanie zvuku



- 13 Power Tlačidlo
Stlačením a podržaním na 2 sekundy Zap./Vyp. - On/Off. Krátke zatlačenie slúži ako krok späť ak ste v menu
- 14 MicroSD Card Slot
Kartu MicroSD vložte a dbajte na to, aby zlaté kontakty smerovali k zadnej časti Dash Cam.
- 15 HD-Out/ Vstup zadnej kamery
Spojovací bod pre pripojenie zadných kamier a televízora

Inštalácia vo vozidle

Prosím, postupujte podľa pokynov nižšie pre prvú inštaláciu Dash Cam. Pre každodenné použitie, jednoducho vyberte kameru z držiaka podľa potreby.



1 Vložte MicroSD kartu

Vložte do karty Dash Cam vhodnú kartu microSD (trieda 10, minimálne 48 / Mbps), pričom dbajte na to, aby zlaté kontakty smerovali k strane obrazovky Dash Cam na LCD obrazovke.

Zatlačte pamäťovú kartu, kým nezacvakne na svojom mieste.

Poznámka:

- Ak je to potrebné, na zasunutie pamäťovej karty na miesto použite malú mincu (alebo podobný predmet). Dajte pozor, aby karta „zacvakla“ na svoje miesto, druhým zatlačením dovnútra uvoľníte pamäťovú kartu.
- Pre najlepšie výsledky odporúčame používať karty SD značky Nextbase™.
- Nevyberajte ani nekladajte pamäťovú kartu, keď je Dash Cam zapnutá. Môže to poškodiť pamäťovú kartu alebo záznamy v nej.

2 Odstráňte krytku prachu z Dash Cam

Odstráňte protiprachový kryt, ktorý sa nachádza na prednej strane Dash Cam, aby ste získali prístup k montážnemu bodu.

Ak chcete odstrániť protiprachový kryt, nadvihnite ho z tela Dash Cam.


Poznámka:

- Ak sa Dash Cam nepoužíva dlhšiu dobu, inštalujte protiprachový kryt, aby ste udržali komponenty bez prachu alebo iných nečistôt.

3 Prichyďte držiak ku Dash Cam


Umiestnite držiak do priestoru pod protiprachovým krytom. Po namontovaní budú magnety v držiaku a kamera držať obidve časti pohromade.

Viac informácií o výmene úchytovej nájete na strane 16.



4 Pripojte car power kábel

Dodaný napájací kábel do auta (1) pripojte k USB portu zariadenia Dash Cam Mount. Neprripájajte napájací kábel k portu USB na Dash Cam.



5 Zapojte napájací kábel do zásuvky 12/24Vdc vášho vozidla

Dash Cam sa automaticky zapne a spustí nahrávanie, akonáhle bude k dispozícii napájanie. V niektorých vozidlách to bude, keď dôjde ku spojeniu, u niektorých vozidiel Dash Cam bude zapnutá, akonáhle zapalovanie auta bude zapnuté.

K dispozícii je aj Nextbase Hardwire Kit. Toto príslušenstvo sa pripája priamo k poistkovej skrinke vozidla, zásuvka 12Vdc bude k dispozícii na nabíjanie telefónu / Sat Nav. Nextbase™ Hardwire Kit obsahuje potrebné 12-24Vdc až 5Vdc prevodníky a obvody ochrany batérie. Ďalšie informácie nájdete na strane 9-10 príručky k príslušenstvu Nextbase.


Nasmerujte napájací kábel okolo čelného skla do zásuvky 12-24Vdc, aby ste zaistili, že váš výhľad nebude zablokovaný a že kábel nie je rozptýlením. Pomocou nástroja na montáž kábla (vľavo dole), ktorý je súčasťou Dash Cam, môžete ľahšie otvoriť obloženie vášho vozidla, v rámci ktorého môžete kábel skryť.

Viac informácií nájdete na strane 15 „Polohovanie kamery Dashcam“.

Poznámka:



- Dash Cam neinstalujte priamo do 12Vdc prívodu odrezaním cigaretovej zástrčky z konca kábla, následok môže byť trvalé poškodenie kamery.

Vyššie uvedený diagram je len na ilustračné účely



Kábel Tidy nástroj (súčasťou vášho Dash Cam)

Montáž vo vozidle (pokr.)



6 Odstráňte kryt lepký

Odlepte červenú vrstvu krytu lepivej časti úchytu.

7 Vyrovnajte Dash Cam


Uistite sa, že dash cam je vodorovný a smer je priamo. Uistite sa, že objekty na displeji dash cam sa zobrazia na úrovni, podľa potreby upravte.

8 Pripevnite Dash Cam na čelné sklo

Ak ste spokojní s umiestnením a orientáciou kamery Dash Cam, pevne umiestnite držiak na čelné sklo.

Montáž vo vozidle (pokr.)

9




9 Nastavenie Dash Cam

S držiakom pripojeným k čelnému sklu sa uistite, že objekty na displeji kamery sú vyrovnané, podľa potreby upravte. Uistite sa, že cesta pred vami je v strede obrazu, v centrálnej tretine displeja. Ak je viditeľná príliš veľká časť oblohy, môže to mať vplyv na zobrazované detaily v zázname. Uistite sa, že cesta pred vami je jasne viditeľná na displeji Dash Cam .

Nepokúšajte sa nastaviť dash cam počas jazdy!

Umiestnenie Dash Cam

Prečítajte si poznámky nižšie, aby bola dodržaná bezpečná prevádzka Dash Cam vo Vašom vozidle .



Pred použitím zariadenia na čelnom skle skontrolujte stav a miestne zákony a vyhlášky v krajínach v ktorých jazdíte. Niektoré zákony zakazujú alebo obmedzujú umiestnenie predmetov na čelné sklo motorového vozidla.


JE ZODPOVEDNOSŤOU POUŽÍVATEĽA NAMONTOVAŤ ZARIADENIE V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A VYHLÁŠKAMI.

Zariadenie Nextbase™ vždy pripájajte na miesto, ktoré nebráni výhľadu vodiča na cestu. Nextbase nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne pokuty, sankcie alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek štátneho alebo miestneho zákona alebo vyhlášky týkajúcej sa používania vášho zariadenia Nextbase.

Podľa návodu na montáž musíte nainštalovať dash cam, aby neprekážala vodičovi vo výhľade na cestu (červené pole), najlepšie na strane spolujazdca vozidla a za spätným zrkadlom. Dash Cam je potrebné umiestniť na časť čelného skla v oblasti stieračov čelného skla (zelené pole). Dash Cam by však mala byť nainštalovaná tak, aby nedošlo k výraznému narušeniu v rámci stieranej oblasti. Vniknutie 40 mm do zelenej oblasti je maximum povolené právnymi predpismi Spojeného kráľovstva

Uschovanie káblu

Uistite sa, že kábel neprekáža vášmu výhľadu. Dbajte na to, aby v kábli neboli žiadne zlomy. V prípade potreby použite nástroj dodaný s kamerou Dash Cam; môžete použiť na vypáčenie obloženia vášho auta (ilustrácia).



Poznámky ku umiestneniu Dash Cam

- Dash Cam nemontujte tak, aby nebola v červenej zóne výhľadu vodiča (znázornené na obrázku v ľavo).
- Pri montáži dash cam vo vozidle vždy bezpečne uchyďte kameru ku čelnému sklu a ak je to možné, skryte napájací kábel.
- Uistite sa, že napájací kábel kamery n ezasahuje do ovládacích prvkov, ako je volant, pedále alebo radiace páky.
- Dash Cam nemontujte pred pole dosahu Airbagov alebo do polohyktorá by zakryla akékoľvek zrkadlá.
- Odporúča sa nepoužívať nastavenia dash cam počas jazdy. Automatická technológia Start - Stop zabudovaná v zariadení neguje akúkoľvek potrebu ovládať ovládacie prvky počas jazdy .
- Upravte všetky nastavenia alebo skontrolujte nahrávky v čase mimo jazdy.
- Po vykonaní predbežného nastavenia Dash Cam upravte nastavenia šetriča obrazovky na displeji ON alebo "Speed" (zobrazujúci rýchlosť). Zapnutím šetriča obrazovky sa obrazovka stratí 30 sekúnd po spustení vozidla. Týmto obrazovka nebude rozptyľovať vodiča.

Príslušenstvo

Pre kameru Nextbase Dash Cam je možné zakúpiť viacerodoplnkov vrátane zadnej kamery na okno, polarizovaného filtra a zadnej kamery. Ďalšie informácie o umiestnení a používaní týchto produktov nájdete v príručke "Nextbase Accessories Manual" na www.nextbase.com.







Namontujte prílohu

Pre pripevnenie držiaku zarovnajte kolík s otvormi na lepiacom nástavci a pevne posuňte doprava, kým nezačujete, že kusy zacvaknú na svoje miesto. Ak chcete odstrániť hornú časť, posuňte ju doľava, kým sa neoddelí z montážnych kolíkov. Pred montážou sa uistite, že čelné sklo neobsahuje masťotu a nečistoty; v prípade potreby očistite teplou, čistou handričkou.

Odstráňte lepiaceho držiaku

Ak chcete odstrániť lepiaci držiak čelného skla, použite horúcu mydlovú vodu alebo roztok na báze alkoholu, aby ste sa zbavili akýchkoľvek lepkavých zvyškov a zaistili, že čelné sklo zostane čisté. Ponorenie zvyškov na čelnom skle na dlhšiu dobu sťaží odstránenie. Ak sa horúca voda alebo roztok na báze alkoholu ukáže ako neúčinný, môže byť potrebné použiť malú ostrú čepeľ. Ak to tak, chráňte prsty a použite čepeľ rovno proti povrchu skla, aby ste predišli poškrabaniu.



Prvé použitie



Aby sa zabezpečilo, že nastavenie tejto kamery Dash Cam je čo najrýchlejšie a najjednoduchšie, odporúča sa nasledovať 'First Time Use' menu.

Toto menu sa používa na nastavenie preferovaného jazyka, krajiny (vrátane časového pásma) .



Menu sa zobrazí keď:

1. Dash Cam sa prvá krát zapne.
2. Na Dash Cam bola použitá aktualizácia firmvéru a položka „Keep User Settings“ bola nastavená na OFF. Ak je nastavená na ON, váš Dash Cam sa spustí normálne a vaše nastavenia zostanú nedotknuté.
3. Po obnovení nastavení kamery Dash Cam pomocou možnosti Predvolené nastavenia v ponuke Nastavenia.

Podľa pokynov na obrazovke vyberte jednotky Jazyka, Krajiny a Rýchlosti. Nastavenia, ktoré ovplyvňujú zobrazený čas a dátum, sa použijú pri prijatí spojenia GPS.

Poznámky: Ponuka Prvé použitie slúži na rýchle spustenie.


Nastavenia, ktoré si vyberiete počas prvého používania, je možné kedykoľvek neskôr zmeniť v ponukách nastavenia

Pozrite si strany 18 a 19 pri prvom použití.






Než budete môcť používať prístrojovú kameru, je dôležité, aby bola plne nabitá. Pripojte svoju prístrojovú kameru cez USB port k zdroju domácej energie, ako je PC alebo domáce USB zásuvky pre približne 2 hodiny.

Prvé použitie - obrazovka





Možnosti:

English (UK), English (US), Dansk, Deutsch, Espanol
Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska
Polskie, Čeština, Slovenský, Romanian, Magyar










Vyberte umiestnenie, ktoré chcete určiť Vašej časovej zóne. Výber iné vám umožňuje manuálne vybrať časové pásmo



EUR: UK & Ireland, Belgium, Denmark, Finland, France, German, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, Poľsko, Česká Republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko
USA: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii
CAN: Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific
MEX: Eastern, Central, Mountain, Pacific

Prvé použitie - obrazovka




Smôže QR kód (na iOS používať fotoaparát; pre používateľov Androidu, stiahnuť QR scanner z Obchodu Play) alebo hľadať: "MyNextbase Connect" v príslušnom obchode s aplikáciami. Akonáhle je aplikácia úspešne nainštalovaná, stlačte 'OK', Pomocou funkcie 'Connect Dash Cam' v aplikácii spárujte svoj dash cam.

Dash Cam otvorí Live View po úspešnom pripojení k App.

Dash Cam hľadanie telefónu..

Menu

Stlačením tlačidla „Menu“ (vľavo hore na displeji Dash Cam) vstúpite do systému ponúk Dash Cam.



Predvolené nastavenia boli starostlivo vybrané, aby vám umožnili používať kameru Dash Cam bez potreby akýchkoľvek zmien. Ak by ste však chceli zmeniť nastavenie, pozrite si prosím nižšie:

- Na dotykovej obrazovke vyberte podponuku nastavení (Nastavenia videa, nastavenie, asistencia vodiča, pripojenie aplikácií)
- Keď sa nachádzate v podponuke, pomocou dotykovej obrazovky vyberte, ktorú funkciu chcete zmeniť.
- Pri prechádzaní stránkami ponuky odstráňte prst zo stredu obrazovky, aby ste zabránili náhodnému výberu podponuky / funkcie.

Poznámky

- Menu nie je prístupné počas nahrávania Dash Cam.
- V ponuke Setup (Nastavenie) je možnosť „Default Settings“ (Predvolené nastavenia), ktorá vám umožňuje v prípade potreby vynulovať Dash Cam na predvolené výrobné nastavenia.

Menu ponuka:

Nastavenia, ktoré sa nachádzajú v každej podponuke, nájdete nižšie:

Video nastav.

- Resolution
- Exposure
- Video Length
- Audio

- Time Stamp
- Speed Stamp
- GPS Stamp
- Model Stamp

- Dual Files
- Time lapse
- Number Plate
- G Sensor

Nastav.

- Screen Saver
- Alerts
- Recording History
- Parking Mode

- Language
- Country
- Time Zone / DST
- Time & Date

- Speed Units
- Device Sounds
- Screen Dimming
- Auto Power Off

- Keep User Settings
- System Info
- Format SD Card
- Default Settings


Driver Assistance:

- Emergency SOS
- Reversing Camera

Prepojené aplikácie:

- MyNextbase
- Alexa

Video Nastavenia



1 Rozlíšenie

Zmeňte rozlíšenie nahrávania vašej Dash Cam

Možnosti 1080P @ 60FPS (snímok za sekundu), 1080P @ 30FPS, 720P @ 60FPS, 720 @ 30FPS
Prednastavené: 1080P @ 60FPS

Rozlíšenie pripojenej zadnej čelnej kamery je určené zvoleným rozlíšením prednej čelnej kamery. Rozlíšenie zadnej kamery nie je možné meniť nezávisle od rozlíšenia prednej kamery; obe rozlíšenia sú vzájomne prepojené, aby sa zabezpečil maximálny výkon. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené rozlíšenia zadných kamier:

	Predná kamera	Zadná kamera (-ak je zapojená)
Rozlíšenie	1080P @ 30FPS	1080P @ 30FPS
	720P @ 30FPS	720P @ 30FPS

2 Expozícia

Upravte úroveň expozície pre rôzne svetelné podmienky.
Možnosti: Rozpätie hodnôt od -6 do +6 Prednastavené: 0

3 Dĺžka videa

Nastavte dĺžku jednotlivých zaznamenaných video súborov. Kamera Dash Cam bude pokračovať v nahrávaní a zaplňať pamäťovú kartu. Keď sa pamäťová karta zaplní, najstarší súbor sa automaticky odstráni, aby sa vytvoril priestor pre nové nahrávanie.

Poznámka:

Chránené súbory sa neprepíšu. Ak sa karta SD zaplní, budete vyzvaní na naformátovanie / vyčistenie karty.
Možnosti: 1 minúta, 2 minúty, 3 minúty
Prednastavené: 1 minúta,


4 Audio nahrávanie

Zapnite / vypnite mikrofón na nahrávanie videa.
Možnosti: On a Off
Prednastavené: On

5 Označenie dátumu a času


Zapnite / vypnite časovú a dátumovú informáciu zobrazenú v dolnej časti obrazovky pre zaznamenané súbory.
Možnosti: On a Off
Prednastavené: On

Video nastavenie (pokrač.)



- 6 Rýchlosť**
Zapnutie / vypnutie rýchlostnej známky zobrazenej na zaznamenaných súboroch.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Zapnutá
- 7 Pečiatka GPS**
Zapnutie / vypnutie pečiatky s údajmi o polohe zobrazenej na zaznamenaných súboroch.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Zapnutá
- 8 Model Pečiatka**
Zapnutie / vypnutie značky Dash Cam zobrazenej na zaznamenaných súboroch.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Zapnutá
- 9 Duálne súbory**
Pri nahrávaní sa ukladá video vysokej aj nízkej kvality. Menšia veľkosť súboru videa s nízkou kvalitou znamená, že je rýchlejší prenos a úpravy v aplikácii. Ak je pripojená zadná kamera, a Dual Súbory sú zapnuté, súbory s a nízkym rozlíšením sa budú ukladať aj pre pohľad zozadu, takže získate celkom 4 súbory (predný vysoký, predný vysokým nízky, zadný vysoký, zadný nízky).
Poznámka: Nahrávanie verzií s vysokým aj nízkym rozlíšením zaberie viac miesta na pamäťovej karte.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Zapnutá
- 10 Časozber**
Časozberné nahrávanie je technika, pri ktorej je frekvencia snímania rámcov súborov (snímková frekvencia) nižšia ako frekvencia použitá pri prehrávaní záznamu. Nahrávanie s časovým odstupom možno považovať za opak spomaleného záznamu, pretože sa zdá, že pri prehrávaní záznamu sa čas pohybuje rýchlejšie. Napríklad nahrávanie trvajúce tri minúty sa prehrá ako 30-sekundový film. Poznámky: - Keď je zapnutá funkcia Time Lapse, história nahrávania sa vypne. Časozber sa považuje za voľnočasové aktivity a nepoužíva sa na zhromažďovanie dôkazov v prípade incidentu. Časozberby sa mal vypnúť za normálnych jazdných podmienok.
Možnosti: 3 minúty, 30 minút, Vypnuté
Prednastavené: Vypnuté
- 11 Číslo/ ŠPZ**
Zadajte registračné číslo svojho vozidla, ktoré sa potom zobrazí v zaznamenaných video súboroch. Pomocou tlačidla OK môžete prepínať medzi poliami a pomocou tlačidiel hore a dole nastavovať hodnoty.
- 12 G Sensor**
Vypnite alebo upravte citlivosť interného senzora G. G senzor detekuje sily, ktoré budú chrániť aktuálny záznam v prípade kolízie. Čím vyššia je citlivosť G-senzora, tým bude potrebná menšia sila na spustenie automatickej ochrany súborov.
Možnosti: Vypnuté, Nízke, Stredné, Vysoké
Prednastavené: Stredné

Nastavenia (pokrač.)



- 13 Šetrič obrazovky**
Zapnutím funkcie šetriča obrazovky vypnete obrazovku po 30 sekundách bez akejkoľvek interakcie. Pri vypnutej obrazovke bude nahrávanie pokračovať ako zvyčajne. Dotykom displeja obrazovku znova spustíte. Môžete si tiež zvoliť, aby šetrič obrazovky zobrazoval vašu aktuálnu rýchlosť (vyžaduje sa signál GPS).
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté a Zobrazenie rýchlosti
Predvolená hodnota: Vypnutá
- 14 Upozornenia**
Zapnutie / vypnutie stúpajúcich /klesajúcich zvukových signálov, ktoré zaznejú pri spustení alebo zastavení nahrávania, alarmu ktorý zaznie pri vybití batérie alebo pri chybe karty SD a zvonení, ktoré zaznie, keď je súbor chránený.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Vypnutá
- 15 História Záznamu**
Na niektorých územiach existujú zákony zakazujúce množstvo záberov, ktoré môže Dash Cam ukladať. Predvolená hodnota je „Maximum“, kde kamera Dash Cam zaznamenáva a ukladá videá bez obmedzenia. Ak však vyberiete možnosť „Minimum“, váš Dash Cam sa obmedzí na ukladanie iba 4 súborov naraz. Ak je nový súbor zaznamenaný, prepíše sa najstarší súbor a zachová sa i počet uložených súborov - maximálne však 4.



Poznámka: Ak vyberiete možnosť „Minimum“, zobrazí sa ikona požiadania o potvrdenie, že všetky súbory budú odstránené. Pred prepnutím do režimu Minimum zálohujte všetky súbory, ktoré chcete zachovať (vrátane chránených súborov).

Chránené súbory počas nahrávania neprispievajú k limitu 4 videí. Predpokladá sa, že tieto videá sú uložené cielene, pretože sú chránené buď nadmernou aktivitou G senzora alebo manuálnou aktiváciou ochrannej funkcie.
Možnosti: Maximálne a Minimálne
Predvolená: Maximum
- 16 Parkovací režim**
Keď je zapnutý parkovací režim, Dash Cam prejde do pohotovostného režimu, ak je napájanie 12Vdc vypnuté (zvyčajne ak vyberáte kľúč zo zapalovania). Ak sa počas 5 minút nezistí žiadny fyzický pohyb, Dash Cam prejde do pohotovostného režimu. Ak sa zistí fyzický pohyb vozidla, Dash Cam sa zapne a začne zaznamenávať 30 sekundové chránené video. Ak sa nezistí žiadny ďalší pohyb, potom sa Dash Cam vráti do pohotovostného režimu, ak sa zistí fyzický pohyb následne, kamera bude pokračovať v normálnom zázname, t. j. ako pri šoférovaní.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Vypnutá

Upozorňujeme, že medzi spúšťacou udalosťou a začiatkom nahrávania bude oneskorenie, kým sa zapne palubná kamera.



Nastavenia (pokrač.)




- 17 **Jazyk**
Zvoľte svoj preferovaný jazyk
Možnosti: angličtina, dánčina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, holandsčina, nórština, fínština, Poľský, Rumunský, Český, Slovenský, Maďarský, švédčina
Predvolené: váš výber pri prvom použití.
- 18 **Krajina**
Vyberte svoju krajinu a upravte zobrazenie času v Dash Cam.
Možnosti: EUR, USA, CAN, MEX, iné
Predvolené: Sleduje výber pri prvom použití.
- 19 **Časové pásmo / DST**
Manuálne upravte svoje časové pásmo a upravte zobrazenie času na Dash Cam.
Manuálna zmena časového pásma zmení nastavenie krajiny na iné.
Možnosti: -12 až +12
Predvolená hodnota: GMT / UTC
- 20 **Čas a dátum**
Podľa potreby upravte čas a dátum. Stlačením tlačidla MENU opustíte ponuku a vrátite sa do ponuky nastavení.
Poznámka: Nastavenia času a dátumu sa prepíšu po satelitnom pripojení.
- 21 **Rýchlostné jednotky**
Vyberte si medzi MPH a KMH
Možnosti: MPH a KMH
Predvolená hodnota: MPH
- 22 **Zvuk zariadenia**
Zapnutie / vypnutie pípnutia, ktoré zaznie pri stlačení tlačidla. Zvuk pri štarte sa NEDÁ VYPNÚŤ.
Možnosti: On a Off
Prednastavené: On
- 23 **Stmievanie obrazovky**
Kamera Dash Cam automaticky nastavuje jas displeja podľa úrovne okolitého svetla. Tým sa zabezpečí, aby jasná obrazovka počas jazdy v noci nevyrušovala pozornosť.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Vypnutá
- 24 **Automatické vypnutie**
Ak je počas nahrávania vypnuté automatické vypnutie a Dash Cam stráca napájanie: Dash cam sa vypne po 10 sekundách. Ak je počas nahrávania zapnuté automatické vypnutie a Dash Cam stráca napájanie Dash Cam sa vypne po 45 sekundách.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Vypnutá

Nastavenia (pokrač.)



- 25 **Uchovanie nastavení používateľa**
Zapnite, aby ste počas procesu aktualizácie firmvéru Dash Cam zachovali svoje preferované individuálne nastavenia používateľa. Vyberte VYP, aby ste počas procesu aktualizácie aplikácie Dash Cam vymazali všetky nastavenia používateľa a vrátili ich na predvolené hodnoty.
Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolené nastavenie: Zapnuté
- 26 **Systémové informácie**
Informácie ako: model Dash Cam, stav batérie, verzia firmvéru a informácie o karte SD nájdete tu. Tieto informácie sa týkajú viacerých obrazoviek (strán), prejdením prstom doľava alebo doprava na displeji sa posúvajte podľa potreby.
- 27 **Naformátovanie karty SD**
Naformátujte vloženú SD kartu. Týmto sa odstráni všetok obsah. Ak formátovanie nie je úspešné na displeji sa zobrazí správa; „Formát zlyhal, skúste inú SD kartu (maximálna trieda 128 GB).“
Poznámka: Na dosiahnutie stabilného výkonu sa odporúča kartu SD naformátovať každé 2 až 3 týždne. Toto by ste mali urobiť len po stiahnutí súborov z karty, ktoré si chcete uchovať.
- 28 **Predvolené nastavenia**
Obnoví predvolené nastavenie Dash Cam. Vaše nahrávky nebudú ovplyvnené.



29 Pohotovostné SOS
pozri stranu 24.


30 Cúvacia kamera
Ak je pripojená kamera smerujúca dozadu (pohľad zozadu, kabína, zadné okno), klepnutím na zobrazenie displeja zozadu sa obrazovka prepne na celú obrazovku (opätovným klepnutím minimalizujete obraz). Ak je aktivovaná funkcia spätného chodu automobilu, keď je zadný pohľad v režime na celú obrazovku, obraz sa horizontálne prevráti, aby napodobňoval pohľad do zrkadla, čím sa uľahčí cúvanie

Nahrávky vykonané so zapnutou reverznou kamerou nie sú ovplyvnené.

Poznámka: Objekty sa môžu objaviť ďalej, ako sú v skutočnosti; Počas jazdy majte vždy na pamäti svoje okolie a pri cúvaní sa nespoliehajte výlučne na Dash Cam.

Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Vypnutá

Pomoc Vodiča - Pohotovosť SOS



Aby táto funkcia fungovala, musíte mať na svojom smartfóne (alebo podobnom zariadení) nainštalovanú aplikáciu „MyNextbase Connect™“, mať pripojenie na internet a mať zapnuté rozhranie Bluetooth. MyNextbase Connect™ si môžete stiahnuť z obchodu Apple App Store® alebo Google Play®. Použite kódy QR nižšie alebo vyhľadajte výraz „MyNextbase Connect™“ v príslušnom obchode.



Poznámka: Služba SOS je momentálne pre územie SK/CZ nedostupná !!!

29 Emergency SOS


Kamera Nextbase™ Dash a aplikácia MyNextbase Connect sú vybavené technológiou detekcie havárií a núdzového varovania. Je určená na automatické a priame pripojenie k najbližšej ambulancii v prípade nehody, keď nemôžete zavolať o pomoc.

Ak vaša palubná kamera zistí zlyhanie, aplikácia MyNextbase Connect monitoruje kľúčové senzory v telefóne. Ak nemôžete zavolať o pomoc, automaticky pošle vaše posledné známe miesto GPS, lekárske údaje a podrobnosti o vozidle najbližšej pohotovostnej službe do niekoľkých minút po havárii. Ak máte platné predplatné, môžete jazdiť s úplným pokojom a bezpečne s vedomím, že váš telefón je sledovaný touto mnohokrát ocenenou technológiou.

Aplikácia

Po nainštalovaní MyNextbase Connect musíte nastaviť Emergency SOS s vašimi osobnými a lekáskymi údajmi. Postupujte podľa ponuky nastavenia núdzového SOS v aplikácii a vyplňte informačné polia. Zahŕňajú informácie, ako je vaše meno, anamnéza a všetky existujúce podmienky. Poskytnutie presných lekárskeho údajov a podrobností o vozidle pomôže záchranným zložkám čo najrýchlejšie a najprimeranejšie nájsť a ošetriť vás. Budete tiež vyzvaní na zadanie čísla svojho mobilného telefónu, pretože to bude číslo, ktoré tiesňové služby vytočia v prípade nehody. Pri zadávaní telefónneho čísla ho nezabudnite zadať s predvolbou krajiny (príklady sú uvedené nižšie):

Google Play Store Apple App Store



GB	FR	ES	NL	NO	FI	SE	DK	DE	IT	US
+44	+33	+34	+31	+47	+358	+46	+45	+49	+39	+1


Po zadání telefónneho čísla vám bude zaslaný verifikačný kód na potvrdenie. Potvrdí sa tým, že pohotovostné služby môžu kontaktovať vami používaný telefón. Ak nedostanete žiadosť o overenie, znova zadajte svoje telefónne číslo. Keď zadáte všetky svoje informácie o núdzovom SOS a spárujete ich s Dash Cam, Dash Cam automaticky zapne Emergency SOS.

Dash Cam Ikona na obrazovke

Ak je SOS režim zapnutý a nenastavili ste informácie o núdzovom SOS v aplikácii alebo sa odpojili, na vašom prístroji Dash Cam sa zobrazí kontextové okno: „Núdzová chyba SOS. Ak sa chcete znova pripojiť, otvorte v telefóne MyNextbase Connect“. Po zapnutí sa na obrazovke živého zobrazenia kamery Dash Cam zobrazí ikona Emergency SOS.

Bez ikony: VYPNUTÉ

- = blikajúca ikona, nadviazanie spojenia
- = svietiaci ikonka; pripojený



Funkciu Emergency SOS môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke Emergency SOS Dash Cam. Vaše informácie sú uložené v aplikácii a môžete ich kedykoľvek upraviť alebo odstrániť.


V prípade nehody

Kamera okamžite upozorní aplikáciu MyNextbase Connect na spustenie monitorovania kľúčových senzorov vo vašom smartfóne, ako sú GPS, akcelerometre a krokomer. Fotoaparát a aplikácia vás upozornia, že začali monitorovať senzory smartfónu správami na obrazovke a výstražným tónom. Ak vás nehoda privedie do bezvedomia alebo ak nemôžete zrušiť núdzové odpočítavanie SOS na obrazovke, aplikácia MyNextbase Connect automaticky pošle pohotovostným službám výstrahu o zrážke, ktorá obsahuje vašu polohu GPS, číslo mobilu, lekárske údaje a informácie o vozidle. Ak ste v poriadku, môžete výstrahu deaktivovať manuálne alebo môžete odpovedať na následné volanie od operátora záchranej služby.


Ak sa výstraha nezruší, operátor Emergency Response automaticky začne proces odosielania záchránárov na vaše posledné známe miesto.

Ak sa technológia detekcie havárií vo fotoaparáte neúmyselne spustí, aplikácia MyNextbase Connect je určená na detekciu rôznych pohybov vozidla a zákazníkov, ako je pokračujúca jazda, chôdza alebo pohyb telefónu.

Ak sa zistí pohyb, automaticky zruší postup núdzového SOS, alebo ak už očakávame lekársku pomoc.



Počas odpočítavania sa obrazovka na Dash Cam strieda medzi červeným a čiernym pozadím, aby bola čo najviac viditeľná.



- 1 Stlačením zrušíte odpočítavanie. Na telefóne; „Som v poriadku“, „Nie som v poriadku,“
- 2 Odpočítavanie; zostávajúci čas do kontaktovania pohotovostných služieb.

Keď sa odpočítavanie zruší, Dash Cam a aplikácia sa vrátia do normálneho režimu používania.

Na strane 25 nájdete ďalší prehľad systému Emergency SOS.

Možnosti: Zapnuté a Vypnuté
Predvolená hodnota: Vypnutá


Upozorňujeme, že reakcia pohotovostných služieb sa môže v jednotlivých krajinách líšiť a táto funkcia sa netýka všetkých území rovnako. Ak si nie ste istí alebo potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si časté otázky týkajúce sa núdzových SOS na strane 26 alebo sa obráťte na náš tím technickej podpory na adrese support@nextbase.com.

Pomoc Vodiča - Pohotovosť SOS



Poznámka: Služba SOS je momentálne pre územie SK/CZ nedostupná !!!

Nižšie uvedený diagram ilustruje fungovanie smartfónu používateľa a Dash Cam v prípade nehody.






Poznámka: Služba SOS je momentálne pre územie SK/CZ nedostupná !!!

Nižšie uvedené informácie slúžia na zodpovedanie akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa systému núdzového SOS.

Otázka	Odpoveď
Ak havarujem, upozorníte to políciu ?	Nie. Aplikácia MyNextbase Connect™ automaticky odosiela informácie o vašej polohe, lekárskech údajoch a vozidlách do najbližšej ambulancie alebo pohotovostnej služby.
Môžem to nechtiac spustiť ?	Funkcia Emergency SOS má celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú, že nebude kontaktovať pohotovostné služby, pokiaľ sa nepreukáže, že je potrebná pomoc. Táto osvedčená technológia bola vládou Spojeného kráľovstva schválená na priame pripojenie k pohotovostným službám.
Čo sa stane, keď mi pošlú sanitku a ja ju nebudem potrebovať ?	Núdzové odpočítavanie SOS vám poskytne 150 sekúnd na deaktiváciu procesu monitorovania snímača telefónu. Ak sa deaktivácia nevyhne, bude to mať za následok volanie od operátora záchranej služby. Ak ste v poriadku, môžete proces jednoducho zrušiť pomocou kamery alebo aplikácie do 150 sekúnd alebo prijať tiesňové volanie. Ak sa vám to nepodarí, jednoducho stlačte tlačidlo „Volajte tiesňové služby“ a oznámte operátorovi, že funkcia detekcie havárií odoslala výstrahu a že ste zmeškali jeho hovor.
Čo sa stane, keď budem mimo dosahu signálu mobilného telefónu ?	V prípade nehody vyžaduje aplikácia MyNextbase Connect sieťové pripojenie a mobilný signál. Sieťové pripojenie je potrebné na odoslanie veľmi malého dátového balenia (približne 1,5kb) na pohotovostné služby a mobilný signál je potrebný na to, aby núdzový operátor zavolať na váš telefón. Ak nie je pokrytie sieťou, aplikácia MyNextbase Connect nemôže údaje odoslať.
Čo sa stane, keď sa batéria telefónu vybije ?	Ak sa batéria vášho telefónu vybije, zatiaľ čo aplikácia MyNextbase Connect monitoruje kľúčové senzory vášho telefónu, tieto údaje NIE JE možné odoslať.
Aké testovanie a hodnotenie podstúpila aplikácia MyNextbase Connect™ ?	Vzhľadom na povahu funkcie núdzového SOS a jej schopnosť pripojenia sa priamo k pohotovostným službám sa pravidelne vykonávajú prísne testy a hodnotenia. Tieto zahŕňajú, ale nie sú výlučne obmedzené na: <ul style="list-style-type: none">-Pravidelné testovanie zlyhania kamery / aplikácie, spracovanie a testovanie pripojenia-Testovanie spoľahlivosti a presnosti Integrácia pohotovostnej služby a testovanie procesov-Integrácia pohotovostnej služby a testovanie procesov




31 MyNextbase Pripojenie

Aby táto funkcia fungovala, musíte mať na vašom smartfóne (alebo podobnom zariadení) nainštalovaný MyNextbase Connect™, mať pripojenie na internet a mať zapnuté Bluetooth.

V tejto ponuke budete môcť spravovať pripojené zariadenia. Budete sa môcť pripojiť a nastaviť nové zariadenia (ako je vidieť pri prvom použití Dash Cam) a spravovať zariadenia, ktoré sú už pripojené.

Nastaviť telefón

Install the MyNextbase Connect App from the Nainštalujte aplikáciu MyNextbase Connect z obchodu Google Play alebo Apple App Store. Po inštalácii v aplikácii vyberte možnosť Pripojiť k Dash Cam. Po nadviazaní spojenia sa na oboch zariadeniach zobrazí potvrdzovacia správa. Potom môžete pokračovať v používaní Dash Cam, aj smartfónu ako zvyčajne. Spárované zariadenie je možné zobraziť na obrazovke „Spárované zariadenia“.



Spárované zariadenia

Táto obrazovka zobrazuje, ktoré smartfóny sú momentálne prepojené s vaším Dash Cam. Tu môžete zrušiť aj párovanie zariadení stlačením krížika (X) napravo od názvu zariadenia.

Google Play Store




Apple App Store



Táto stránka popisuje kroky potrebné na pripojenie zariadenia Dash Cam k aplikácii MyNextbase Connect™. Viac informácií o používaní aplikácie nájdete na strane 32 (MyNextbase Connect™).

Video Režim

Tlačidlo nižšie vysvetľuje rôzne informácie zobrazené na obrazovke, keď je váš Dash Cam v režime Video, niektoré ikony sa zobrazia až po výbere príslušnej funkcie v ponuke Video, ako je opísané nižšie.




- 1 **Nastavenie**
Vyberte, ak chcete otvoriť systém ponuky Dash Cam Menu.
- 2 **Prehrávanie**
Vyberte, ak chcete zobraziť zaznamenané videá (chránené a nechránené) a fotografie.
- 3 **Nahrávanie**
Vyberte, ak chcete spustiť nahrávanie.
- 4 **Čas a dátum**
Zobrazuje aktuálny čas a dátum. Toto je možné upraviť v ponuke Nastavenie.
- 5 **Panel aktívnych funkcií**
Nahrávanie zvuku, Bluetooth, Wi-Fi, núdzové SOS, pripojenie GPS, režim parkovania, časový odstup. Zobrazené ikony budú závisieť od funkcií aktivovaných v ponuke nastavení.
- 6 **Stav batérie**
- 7 **Zastaví nahrávanie (bliká)**
Počas nahrávania bude tlačidlo nahrávania blikáť. Stlačením zastavíte nahrávanie.
- 8 **Trvanie záznamu**
Počas nahrávania ukazuje, ako dlho nahrávala kamera Dash Cam.

Snímka obrazovky:

Počas nahrávania klepnite na stred obrazovky a nasnímajte fotografiu. Ak je pripojená zadná kamera, dotknite sa stredu pohľadu na prednú stranu a urobte fotografiu. Tým sa uložia 2 fotografie, jedna z prednej kamery a jedna zo zadnej kamery.


Obrazovka výberu priečinka

Ak vyberiete režim prehrávania, budete mať možnosť prezerat' svoje chránené videá, nechránené videá alebo fotografie.




Režim prehrávania- Foto

Náhľad



- 1 **Ikona ochrany**
Ak je prítomná, súbor je chránený; ak nie je, súbor nie je chránený.
- 2 **Názov súboru**
- 3 **Tlačidlo Späť**
Návrat na obrazovku výberu priečinka (Chránené súbory, nechránené súbory, fotografie).
- 4 **Tlačidlo Ochrana**
Stlačením tohto tlačidla ochránite / nechránite súbor, ktorý si prezeráte.
- 5 **Navigácia**
Na posúvanie sa vo fotografiách použite šípky dopredu a dozadu.
- 6 **Vymazať**
Odstráňte aktuálnu fotografiu. Ak sa pokúsíte odstrániť chránený súbor, zobrazí sa kontextové okno s pokynmi, aby ste ho najprv označili ako chránený.

Náhľad-Časový limit ikon na obrazovke




Poznámka: Časový limit ikon na obrazovke (navigácia, odstránenie, ochrana atď.) vyprší po 5 sekundách.

Ikony zobrazíte stlačením obrazovky.

Režim prehrávania- Video


Obrázky nižšie vysvetľujú rôzne informácie zobrazené na obrazovke, keď je Dash Cam v režime prehrávania (chránené / nechránené video).

Náhľad




- 1 Ikona ochrany
Ak je k dispozícii, súbor je chránený; ak nie je, súbor nie je chránený.
- 2 Dĺžka nahrávania
Zobrazuje dĺžku aktuálneho záznamu.
- 3 Názov súboru
- 4 Tlačidlo Späť
Návrat na začiatok Menu prehrávania (Chránené súbory, Nechránené súbory, Fotografie).
- 5 Tlačidlo Ochrana
Stlačením tohto tlačidla ochránite / nechránite súbor, ktorý si prezeráte. Počas prehrávania nemôžete chrániť / nechrániť súbory. Zastavte video, aby ste ho chránili / nechránili.
- 6 Prehrať
Prehraje aktuálny video súbor.
- 7 Navigácia
Na posun vo videách použijete šípky dopredu a dozadu.
- 8 Vymazať
Odstráňte aktuálny video súbor. Ak sa pokúsíte odstrániť chránený súbor, zobrazí sa kontextové okno s pokynmi, aby ste ho najprv prestali označovať ako chránený.
- 9 Upraviť
Počas pozastavenia môžete stlačením tlačidla video upraviť. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej stránke.

Video Prehrávanie




Video Zastavené



Video - Pomalé prehrávanie



Video prehrávanie- čas vypršal - displej




Počas prehrávania zmiznú ikony na obrazovke po 5 sekundách. Klepnutím na obrazovku vyvolajte ovládacie prvky.



- 10 Pozastaviť
Stlačením pozastavíte prehrávanie videa.
- 11 Rýchle prehrávanie dopredu
Stlačením počas prehrávania môžete prehrávať rýchlosťou x2, x4, x8 a x16.
- 12 Rýchle prehrávanie dozadu
Stlačením počas prehrávania môžete prehrávať rýchlosťou x2, x4, x8 a x16.
- 13 Zastaviť
Počas prehrávania / pozastavenia sa stlačením tlačidla Stop vrátite na obrazovku náhľadu
- 14 Upraviť
Počas pozastavenia môžete stlačením tlačidla video upraviť. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej stránke.
- 15 Spomalenie - Smerom dopredu
Počas pozastavenia stlačením tlačidla prehráte video rýchlosťou 1/2. Stlačením tlačidla pauza alebo rýchly posun vpred sa vrátite na normálnu rýchlosť.
- 16 Spomalenie - Smerom dozadu
Počas pozastavenia stlačením tlačidla prehráte video rýchlosťou 1/2. Stlačením tlačidla pauza alebo rýchly posun vzad sa vrátite na normálnu rýchlosť.
- 17 Ikona prehrávania v pomalom režime
Počas prehrávania sa zobrazí táto ikona, ktorá označuje, že prehrávanie je 1/2 normálnej rýchlost


Režim prehrávania - úprava videa

Popis nižšie vysvetľuje rôzne informácie zobrazené na obrazovke, keď je Dash Cam v režime prehrávania (chránené / nechránené video).


Režim úpravy




- 1a **Orezať začiatok(zelený)**
Stlačením umiestnite indikátor začiatku na časovú os.
- 1b **Indikátor orezania začiatku**
Počiatkový bod nového súboru.
- 2a **Orezať koniec (červený)**
Stlačením umiestnite indikátor konca na časovú os.
- 2b **Indikátor orezania konca**
Koncový bod nového súboru.
- 3 **Indikátor času a pozície(Bielý)** Zobrazuje vašu aktuálnu polohu v zázname. Keď sa dostanete na miesto, kde chcete začať nový súbor, stlačte Orezať začiatok(1a). Keď sa dostanete na miesto, kde chcete ukončiť nový súbor, stlačte Orezať koniec (2a). Tým sa ukazovatele posunú(zelená / červená)
- 4 **Audio nahrávanie**
Zapnite / vypnite zvuk ON/OFF.  
- 5 **Späť**
Stlačením tlačidla Späť počas úprav sa dostanete späť na obrazovku s ukážkou videa. Ak ste práve upravovali video, neuloží sa.
- 6 **Uložiť**
Stlačením uložíte video ako samostatný súbor, ktorý sa zobrazí v knižnici súborov. Pôvodný súbor nebude ovplyvnený.




Stlačením Prehrať spustíte prehrávanie.




Prehrávanie. Biela bodka označuje vašu pozíciu



Stlačením Trim Start presuniete indikátor Trim Start



Pokračovať v prehrávaní. Biela bodka a označuje vašu pozíciu.



Stlačením Orezať koniec posuniete indikátor orezania konca. Stlačením tlačidla Uložiť exportujete nový súbor. Nový súbor sa uloží s pôvodným názvom + EDI (t. J. 180125_175618_009_FH EDI). Ak upravujete chránený súbor, nový súbor sa tiež zmení a bude chránený. Pôvodný súbor nebude ovplyvnený.


Návod na použitie

Keď ste v režime úprav, uvidíte bielu lištu časovej osi so zeleným a červeným indikátorom na oboch koncoch. Biela bodka ukazuje, ako ďaleko je prehrávanie aktuálneho súboru. Počas pozastavenia stlačením tlačidla „Orezať začiatok“ (vľavo hore) presuniete zelenú kontrolku na aktuálny bod na časovej osi. Po uložení bude všetko pred týmto bodom orezané. Počas pozastavenia stlačením tlačidla „Orezať koniec“ (vpravo hore) presuniete červenú lištu ukazovateľov na aktuálny bod na časovej osi. Po uložení bude čokoľvek po tomto bode orezané. Počas prehrávania sú ovládacie prvky úprav zobrazené šedo a nie je ich možné aktivovať, pozastavíte používateľov orezávania, odstránite zvuk a uložiť funkcie. Poznámka: Pri premiestňovaní bodov Štart / Koniec orezania sa uistite, že zelený (štartovací) indikátor sa dostane pred červený (koncový) indikátor na časovej osi. Ak je červená pred zelenou farbou, funkcia uloženia nebude fungovať.

Režim prehrávania - Ochrana& Vymazanie


Obrázoknižšie vysvetľuje rôzne informácie zobrazené na obrazovke pri ochrane a odstraňovaní súborov.

Náhľad- Ochrana a vymazanie




- 1 Ochrana**
Stlačením tohto tlačidla ochránite / nechránite súbor, ktorý si prezeráte.
- 2 Vymazať**
Odstráňte aktuálny video súbor. Ak sa pokúsite odstrániť chránený súbor, zobrazí sa kontextové okno s pokynmi na odomknutie súboru.

Náhľad - Ochrana a vymazanie



Ak ste v režime náhľadu, stlačte tlačidlo Protect (Ochrániť), aby ste súbor chránili / nechránili. Ak je súbor chránený, v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí červená ikona zámku. Počas prehrávania nemôžete video chrániť alebo odstrániť ochranu. Poznámka: Ak je súbor chránený / nechránený, zostane v pôvodnom priečinku.



V režime Náhľad stlačte tlačidlo Odstrániť pre vymazanie súboru. Ak je súbor chránený, zobrazí sa kontextové okno „Súbor je chránený. Zrušte jeho ochranu“.

Pripojenie MyNextbase™




MyNextbase Connect™ je ľahko použiteľná aplikácia, ktorá vám umožní bez námahy spravovať a zdieľať vaše videá. Okrem toho existujú na kamere funkcie, ktoré sa dajú použiť iba v spojení s aplikáciou; napríklad funkcia Emergency SOS a hlasové ovládanie Alexa™.

Pomocou QR kódov nižšie si môžete stiahnuť aplikáciu MyNextbase Connect z obchodu Apple App Store® alebo Google Play Store®. Uvedomte si, že táto aplikácia je kompatibilná iba s modelmi Nextbase™ Dash Cam 322GW a vyššími (322GW, 422GW, 522GW a 622GW)


Suitable for:

122	✗	422	✓
		GW	
222	✗	522	✓
		GW	
322	✓	622	✓
GW		GW	

Google Play Store



Apple App Store



Vlastnosti:

- Camera Live View: (pozrite sa, čo vidí váš Dash Cam)
- Stiahnite si súbory z Dash Cam do svojho smartfónu / mobilného zariadenia
- Zdieľajte videá na populárnych platformách sociálnych médií
- Národný portál bezpečnosti Dash Cam
- Núdzové služby SOS (iba 322GW, 422GW, 522GW a 622GW)
- Skontrolujte a nainštalujte aktualizácie firmvéru
- Kontaktujte nás, vrátane živých rozhovorov
- Často kladené otázky
- Najnovšie ponuky a ponuky spoločnosti Nextbase


Pripojenie k Dash Cam

Aby ste mohli využívať celú škálu funkcií, budete musieť spárovať svoj smarttelefón s Dash Cam. Ak to chcete urobiť, vyberte túto položku - Pripojiť Dash Cam na obrazovke. Na pripojenie k Dash Cam budete musieť aplikácii povoliť používanie Bluetooth. Po zapnutí Bluetooth aplikácia automaticky začne vyhľadávať zariadenia. Uistite sa, že je Dash Cam zapnutá a pripravená na spárovanie, Dash Cam sa objaví ako zariadenie na obrazovke aplikácie. Jednoducho ho vyberte a pripojte sa.


Úvodná obrazovka

- 1 Menu**
Vyberte, ak chcete prehľadávať funkcie, ponuky a nastavenia vrátane 'Connect to Dash Cam'.
- 2 Dash Cam Pohľad naživo**
Pozrite si živý prenos priamo z Dash Cam.

- 3 Dash Cam**
Vyberte, ak chcete spárovať novú Dash Cam so svojim smartfónom alebo zobrazí práve spárované zariadenia.
- 4 Amazon Alexa**
Táto funkcia nie je k dispozícii na 322 GW.
- 5 Nextbase™ Novinky**
Kliknutím sem sa zaregistrujete pre nové produkty, ponuky a aktualizácie Nextbase.
- 6 Národný portál bezpečnosti Dash Cam**
Preneste video incidentu priamo policajným službám v celej Veľkej Británii.
- 7 Tlačidlo Domov**
Vyberte, ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku.
- 8 Pripojenie Dash Cam**
Pozrite si videá, ktoré sú uložené na pripojenom zariadení Dash Cam.
- 9 Emergency SOS - Núdzové SOS**
Nastavte núdzové SOS na Dash Cam. (pozri strany 24-26).
- 10 Video knižnica**
Vyberte, ak chcete zobrazíť súbory, ktoré ste si stiahli do aplikácie (pozri obrázky vyššie). Ak je spárovaná s Dash Cam, budete si môcť prezerať a spravovať súbory na Dash Cam. Ak NIKDY nespárujete s fotoaparátom Dash Cam, uvidíte len súbory, ktoré ste preniesli do svojho smartfónu. K dispozícii sú rôzne filtre, ktoré vám uľahčia triedenie a vyhľadanie súborov. Odtiaľto môžete chrániť videá, a zdieľať súbory s vašou poisťovňou alebo na sociálnych médiách.



Knižnica Videá



MyNextbase Connect Plocha

Emergency SOS - Núdzové SOS

Aby táto funkcia fungovala, musíte mať pripojenie k internetu, mať zapnuté Bluetooth, spárovať sa s Dash Cam a mať informácie o núdzovom SOS nastavené v MyNextbase Connect.

Funkcia Nextbase Emergency SOS je navrhnutá tak, aby v prípade potreby automaticky kontaktovala pohotovostné služby a poslala ich na vaše posledné známe miesto.

Ak chcete túto funkciu nastaviť, vyberte tlačidlo ponuky a vyberte možnosť „Emergency SOS“; potom vás systém vyzve, aby ste zadali osobné a lekárske informácie, ktoré pomôžu pohotovostným službám nájsť a spojiť s vami čo najrýchlejšie a najprimeranejšie. Upozorňujeme, že tieto informácie sú uložené IBA na vašom smartfóne; ak je spustený systém núdzového stavu, pošleme ho IBA pohotovostným záchraným jednotkám.

Viac informácií o nastavení a použití núdzového SOS nájdete na stranách 24-26.

Najnovšie podporované operačné systémy nájdete v Obchode Play / Apple store




MyNextbase Player™ - Softvér na prehrávanie



Prezerajte si, upravujte a zdieľajte svoje zábery na počítači pomocou nového ľahko použiteľného bezplatného softvéru PC / Mac. Tento softvér vám tiež umožňuje zobraziť podrobnú analýzu vašich ciest vrátane informácií o dátumoch a časoch, rýchlosti, polohe GPS a ďalších. Pripojte Dash Cam cez USB (pozri „Pripojenie k PC“, strana 36) alebo použite čítačku kariet SD (integrovanú alebo externú). Po pripojení Dash Cam, ak je MyNextbase Player™ už otvorený, sa opýta, či chcete importovať všetky súbory priamo do vašej videotečky.

MyNextbase Player si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky „Podpora a súbory na stiahnutie“ na stránke: www.nextbase.com.



- 1 Pridať video**
Pridajte video do zoznamu súborov, aby ste si ho mohli prezerat', upravovat' a zdieľat'. Kliknutím otvoríte predvolený prieskumník súborov; vaša Dash Cam / SD karta sa objaví ako externé zariadenie. Po nájdení vyberte súbory, ktoré chcete importovať. Ak chcete pridať videá, môžete tiež presunúť svoje videá kdekoľvek do prehrávača.
- 2 Aktualizovať Dash Cam**
Firmvér Dash Cam môžete aktualizovať pomocou programu MyNextbase Player; Upozorňujeme, že na prístup k najnovšej verzii firmvéru je potrebné pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na strane 37 (Aktualizácia firmvéru).
- 3 Snímka**
Počas prehrávania videa stlačením „Snímka“ video pozastavíte. Pomocou ovládacích prvkov videa pod časovou osou prehrávania alebo pomocou klávesov so šípkami doľava / doprava sa môžete posúvať po jednotlivých rámcoch súčasne. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť obrázok“ v dialógovom okne uložíte obrázok ako PNG do cieľa podľa vášho výberu.

- 4 Upraviť video**
V rámci procesu úpravy videa môžete spojiť viacero videí, orezať klipy, pridať obrazovku anotácií a titulov zmeniť nastavenia výstupu. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane (strana 34).
- 5 Zdieľať video**
Umožňuje vám ľahko zdieľať vaše videá z Dash Cam s poisťovacími spoločnosťami a sociálnymi médiami. Podrobnosti o MyNextbase Cloud™ nájdete na strane 35.
- 6 Nastavenia**
Otvorí kartu nastavení pre MyNextbase Player. Dostupné možnosti zahŕňajú: jazyk, jednotky rýchlosti, možnosti aktualizácie softvéru, poskytovateľa máp (Google Maps™ alebo Open Street Maps), tipy na pripojenie, chybové hlásenia a špeciálne ponuky Nextbase™.
- 7 Pomoc**
Otvorí ponuku Pomocník pre MyNextbase Connect. Dostupné možnosti zahŕňajú: ako používať, kontrolovať aktualizácie, webovú stránku Nextbase™, pomoc a podporu, diagnostiku, registrovať Dash Cam, kontaktujte nás a ďalšie informácie.
- 8 Okno prehrávania**
Zobrazuje Dash Cam videá prehrávané v MyNextbase Connect.
- 9 Mapy**
Zobrazí vašu cestu, ak má prehrávané video údaje GPS.
- 10 Priblíženie - Zoom**
Používa sa na priblíženie / oddialenie okna prehrávania. Môžete tiež použiť rolovacie koliesko na myši.
- 11 Rýchlosť displeja**
Zobrazuje údaje o rýchlosti práve prehrávaného videa. Zahŕňa prejdenú vzdialenosť, priemernú a maximálnu rýchlosť.
- 12 GPS informácia**
Zobrazuje údaje GPS pre aktuálne prehrávané video. Zahŕňa súradnice a svetovú stranu.
- 13 Časová os videa**
Zobrazuje vašu polohu prehrávania. Umiestnením bodu prejdite na konkrétny bod vo videu.
- 14 Ovládanie prehrávania videa**
Používa sa na ovládanie prehrávania vašich videí. Zahŕňa úpravu farieb, nasledujúce / predchádzajúce video, nasledujúci / predchádzajúci záber, zastavenie, prehrávanie, pozastavenie, celá obrazovka.
- 15 Časová os a zobrazenie pre G Senzor**
Zobrazuje aktuálne údaje G senzora pre aktuálne prehrávané video.
- 16 Ovládanie hlasitosti**
Ovládajte hlasitosť zvuku práve prehrávaného videa.
- 17 Lišta úpravy súborov**
Pridajte, odstráňte, uložte a filtrujte videá v zozname súborov.
- 18 Zoznam súborov**
Zobrazuje vašu knižnicu videí, pripravenú na prehrávanie a úpravy. Tento zoznam je možné filtrovať rôznymi spôsobmi, napríklad podľa mena, dátumu, rozlíšenia alebo podľa toho, či je súbor chránený.

MyNextbase Player™ - Editovanie videí

Ak chcete na úpravu vašich nahratých súborov použiť program MyNextbase Player™, musíte sa uistiť, že súbor, ktorý chcete upraviť, sa práve prehráva v okne prehrávania. Môžete to urobiť dvojitým kliknutím na súbor, ako sa zobrazuje v okne Zoznam súborov. Keď sa súbor prehráva, kliknutím na tlačidlo „Edit“ spustíte proces úpravy v šiestich krokoch.

1. Spájanie videí

Prvý krok vám umožní spojiť viacero videí dohromady. Vaše video sa objaví v strede obrazovky s tlačidlami na oboch stranách na pridanie ďalších videí pred alebo po vybranom videu. Kliknutím na niektoré z týchto tlačidiel sa otvorí zoznam súborov v knižnici, ktoré je možné pridať. Po pridaní sa tieto zobrazia vedľa pôvodného videa. Spájať môžete iba videá s rovnakým rozlíšením. Poradie video súborov môžete zmeniť kliknutím a potiahnutím videa. Ak chcete video odstrániť, umiestnite kurzor myši na vybraný súbor a zobrazí sa možnosť „Odobráť videá“. Kliknutím odstránite toto video. Keď budete s vybraným videom spokojní, kliknite na tlačidlo Pokračovať a prejdite na krok.

2. Strihanie videí

Orezanie videa vám umožní skrátiť vybraný klip tak, aby obsahoval iba incident alebo udalosť, o ktorú máte záujem. Naľavo od časovej osi prehrávania je zelená značka, ktorá označuje začiatok videa. Napravo od položky Playback Timeline sa nachádza červená značka, ktorá označuje koniec videa. Môžete ich presunúť do určitého bodu na časovej osi podľa vášho výberu; pri exportovaní vytvorí MyNextbase Player™ jeden videozáznam zo záznamu umiestneného medzi značkami. Biela značka označuje vašu aktuálnu pozíciu pri prehrávaní.

3. Anotácia videa

Počas videa môže dôjsť k zobrazeniu nejakého predmetu alebo incidentu, ktoré chcete zdôrazniť, to vám to umožní anotácia videa. Keď pridáte komentár k rámečku, vaše video sa pozastaví pri danom rámečku a zobrazia sa všetky anotácie, ktoré ste pridali. Video sa obnoví po 4 sekundách.

Ak chcete začať pridávať anotácie, nájdite rámeček, ktorý chcete anotovať (pomocou bielej značky a šípkami doľava / doprava na listovanie v rámečku) a kliknutím na okno Annotation (Anotácia) na tlačidlo 'Add Annotation' (Pridať anotácie) otvorte obrazovku anotácií. V hornej časti obrazovky s anotáciami uvidíte nástroje na anotáciu. V hornej časti obrazovky s anotáciami uvidíte nástroje na anotáciu - Draw, Circle, Square, Rectangle a Text. Kliknutím na niektorú z týchto možností sa do tohto rámu pridá upraviteľná anotácia.

Tento tvar / text sa dá posúvať, meniť jeho veľkosť a otáčať pomocou úchytiak po stranách a rohoch vybranej anotácie. Po dokončení anotácie sa kliknutím na „Uložiť a zatvoriť“ vrátite na obrazovku Pridať anotácie, kde je možné pridať viac anotácií. Po dokončení pridávania anotácií pokračujte stlačením tlačidla „Pokračovať“.

4. Pridanie úvodnej obrazovky

Pridajte do svojho videa titulnú obrazovku. Titul sa zobrazí na 4 sekundy na začiatku videa. Ak chcete pridať názov, kliknite do bieleho obdĺžnika a zadajte požadovaný názov. Pokračujte stlačením tlačidla Continue.

5. Nastavenie výstupu

Ďalší krok v procese úprav vám umožňuje určit kvalitu videa a obsahované údaje. Rozlíšenie videa určuje kvalitu videozáznamu; v predvolenom nastavení sa rozlíšenie videa nastaví na výstup v rovnakej kvalite ako pôvodné zariadenie. Zníženie rozlíšenia videa spôsobí zníženie rozlíšenia, ale tiež zmenší veľkosť a skráti čas potrebný na vytvorenie záznamu. Zvuk môžete tiež odstrániť z videa začiarknutím príslušného políčka. Po odstránení údajov už nie je možné ich pridať do upraveného videa, ani dodatočne. Nakoniec môžete zadať názov vytvoreného súboru a miesto, kam ho chcete uložiť. Po výbere výstupných nastavení kliknite na tlačidlo „Pripojiť“ a program MyNextbase Player začne so spracovaním vášho videa.

6. Spracovanie videa


V priebehu kroku 6 MyNextbase Player spracuje vaše videoklipy a úpravy a vytvorí konkrétny súbor v určenom umiestnení. Môže to chvíľu trvať a bude to závisieť od počtu a dĺžky pripojených videí a rozlíšenia videa. Po spracovaní videa bude video pridané do vášho zoznamu MyNextbase Player.

Zdieľanie videa

Videa je možné zdieľať na sociálnych sieťach a pre poisťovne pomocou tlačidla „Zdieľať video“. Ak vyberiete cieľ (napr. Facebook), cieľová webová stránka sa otvorí v predvolenom prehliadači. Potom sa zobrazí výzva na prihlásenie do vášho účtu. Po prihlásení sa prehliadač uzavrie a vyskakovacie okno zobrazí postup odovzdávania. Po dokončení nahrávania súboru sa zobrazí možnosť zobraziť nahraný súbor. Videá sa dajú tiež nahrávať na server Nextbase™; pošleme vám e-mailom zabezpečený odkaz na prezeranie alebo sťahovanie videa. Tento odkaz je možné poslať poisťovateľovi bez toho, aby bolo potrebné prenášať veľký videozáznam. Videá sa automaticky odstránia 30 dní po nahraní.

Viac funkcií

Keď sa video prehráva v okne prehrávania, stlačením klávesov „Ctrl + i“ otvoríte okno zobrazujúce všetky metadáta pre toto video vrátane informácií, ako sú: názov a veľkosť súboru, rozlíšenie a obnovovacia frekvencia, maximálna a priemerná rýchlosť, informácie GPS a ďalšie.



Anotáčnè Okno


Niektoré funkcie, napríklad údaje GPS, sú dostupné iba na vybraných modeloch.




MyNextbase Cloud™




MyNextbase Cloud™ je naša bezplatná služba zdieľania videa online, kde môžete bezpečne ukladať súbory Dash Cam. Nahrajte svoj súbor na server Nextbase pomocou funkcie Zdieľanie videa na prehrávači MyNextbase Player alebo v aplikácii MyNextbase Connect. Upozorňujeme, že časy nahrávania závisia od veľkosti video súboru. Po dokončení nahrávania videa dostanete zabezpečený odkaz na sledovanie videa online a / alebo si ju stiahnete do svojho počítača / zariadenia. Tento odkaz je možné zdieľať s ostatnými (vrátane vášho poisťovateľa), aby ste si video mohli pozrieť / stiahnuť. Videá sa automaticky odstránia 30 dní po ich odovzdaní.




Ak vyberiete možnosť „Share video“, budete si môcť vybrať, kam chcete video odovzdať. Vyberte upload share Nextbase a nahrajte svoje video do MyNextbase Cloud a privedte v okne na odovzdanie.




Okno uploadu vás prevedie procesom uploadu; ďalej sa zobrazí výzva na zadanie e-mailu.



Budete mať možnosť chrániť svoje video pomocou hesla.



Po nastavení videa sa odovzdanie uskutoční začne. Časy nahrávania závisia od veľkosti súboru a rýchlosti internetu.



Po dokončení nahrávania dostanete jedinečnú webovú adresu, ktorú bude odkazovať na vaše video hostené na serveri Nextbase. Tento odkaz je možné zdieľať s ostatnými (vrátane vášho poisťovateľa) aby si aj oni mohli pozrieť / stiahnuť video. Keď ty pri prvom prezeraní videa online sa vám môže zobrazíť táto správa: "Toto video bolo nahrané veľmi nedávno, môže trvať až pol hodiny na generovanie online náhľadu, avšak vaše video je možné stiahnuť okamžite." Je to normálne a ukážka bude k dispozícii do pol hodiny.


Pripojenie k počítaču

Pripojenie k počítaču

Prístup K Súborom

Zapnuté Napájanie

Aktualizácia Firmvéru

Na pripojenie Dash Cam použite dodaný USB kábel  pre pripojenie k vášmu počítaču; NEPRIPÁJAJTE kábel USB k napájanému držiaku.

Po pripojení sa Dash Cam zapne s tromi dostupnými možnosťami; „Prístup k súborom“, „Zapnutie“ a „Aktualizácia firmvéru“, ako je opísané nižšie. Informácie o aktualizácii firmvéru nájdete na nasledujúcej stránke.

Prístup k súborom (Windows)

Ak vyberiete túto možnosť, Dash Cam bude fungovať ako čítačka kariet pre váš počítač. Objaví sa ďalší disk a budete si môcť prezerat / spravovať uložené súbory na karte microSD v Dash Cam. Súbory si budete môcť prezerat pomocou softvéru MyNextbase Player™, bezplatného softvéru na úpravu a zdieľanie, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.nextbase.com. Kamera Dash je zariadenie typu „iba na čítanie“, a preto nie je možné nahrávať súbory na kartu SD v režime prístupu k súborom.


Prístup k súborom (Mac)

Ak je zvolená táto možnosť, Dash Cam bude fungovať ako čítačka kariet pre váš MAC. Na vašom počítači MAC sa zobrazí ikona externého disku USB „Nextbase“ a budete si môcť prezerat a / alebo spravovať uložené súbory. Súbory si budete môcť prezerat pomocou programu MyNextbase Player, bezplatného softvéru na úpravu a zdieľanie, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.nextbase.com.

Kamera Dash je zariadenie typu „iba na čítanie“, a preto nie je možné nahrávať súbory na kartu SD v režime prístupu k súborom. Keď je Dash Cam pripojená k systému Windows alebo Mac, na Dash Cam sa zobrazí kontextové okno, ktoré bude zobrazovať „Použit prehrávač MyNextbase na kontrolu, úpravu, uloženie a zdieľanie záznamov“.

Napájanie (Windows & Mac)

Ak vyberiete túto možnosť, Dash Cam sa zapne so všetkými dostupnými funkciami. Zahŕňa to nabíjanie internej batérie, úplné nabitie bude trvať približne 2 hodiny.



 Pred odpojením od vášho PC / Mac VŽDY Dash Cam vypnite.



Firmware Update

Use 'MyNextbase Player' to update your Dash Cam Firmware, by selecting "Update Dash Cam".

Firmvér ovláda základné fungovanie Dash Cam. Ak kamera Dash Cam nefunguje správne, možno budete musieť aktualizovať firmvér. Aktualizácie firmvéru sa môžu vydávať aj na opravu chýb a zlepšenie všeobecnej funkčnosti Dash Cam. Stručne povedané, je dôležité, aby ste v Dash Cam aktualizovali firmvér, aby mohol fungovať správne. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať aktualizácie, aby ste čo najlepšie využili svoju novú Dash Cam.

Ako skontrolovať aktuálnu verziu firmvéru Dash Cam

V ponuke Setup (Nastavenie) na strane 4 vyberte položku „System Info“ (Informácie o systéme). Tu nájdete informácie týkajúce sa Dash Cam, vrátane toho, ktorá verzia firmvéru je aktuálne aktívna (t. j. R05.3).

Spôsoby aktualizácie firmvéru vašej Dash Cam:

Existuje niekoľko spôsobov, ako aktualizovať verziu firmvéru:

- Pripojte SD kartu Dash Cam k PC alebo Mac pomocou čítačky kariet. Tým sa otvorí jednotka prieskumníka súborov a zobrazí sa obsah karty SD. Prejdite na stránku „Podpora a súbory na stiahnutie“ na nextbase.com a stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru (t. j. R05.4); stiahne sa ako súbor .bin. Presuňte súbor .bin na kartu SD. Vyberte SD kartu a vložte ju späť do Dash Cam. Keď sa do Dash Cam dodáva napájanie, zapne sa a automaticky sa začne aktualizovať. Počas aktualizácie začne blikať červená LED dióda naľavo od obrazovky. Po dokončení aktualizácie sa Dash Cam automaticky reštartuje.
- Ak máte počítač, môžete tiež aktualizovať svoju Dash Cam pomocou funkcie „Update Dash Cam“ na MyNextbase Player™. Táto funkcia nebude fungovať na počítačoch Mac. Pripojte Dash Cam k PC cez USB, vyberte „Aktualizácia firmvéru“ a otvorte MyNextbase Player™ (k dispozícii na stiahnutie zadarmo na nextbase.com). Vyberte možnosť Aktualizovať Dash Cam. Na vašom počítači sa zobrazí kontextové okno s popisom vášho aktuálneho firmvéru a najnovšej dostupnej verzie. Ak vyberiete možnosť Aktualizovať, váš Dash Cam sa automaticky začne aktualizovať. Počas aktualizácie Dash Cam bliká červená LED. Po dokončení aktualizácie sa Dash Cam automaticky reštartuje. Upozorňujeme, že na aktualizáciu Dash Cam je potrebné pripojenie na internet.

Poznámky: Ak je položka „Ponechať používateľské nastavenia - Keep User Settings“ zapnutá v ponuke Nastavenie, kamera Dash Cam sa automaticky prepne priamo do režimu živého zobrazenia videa a je pripravená na použitie. Ak je položka „Keep User Settings“ ponechaná vypnutá, po dokončení aktualizácie sa kamera Dash prepne do ponuky Prvé použitie, ktorá musí byť dokončená pred tým, ako sa kamera dá použiť. Aktualizácia firmvéru nebude mať vplyv na súbory uložené na karte SD.



Pripojenie k TV


Kamera Dash Cam môže byť pripojená k externému videozariadeniu, ako je televízor alebo monitor, čo vám umožní sledovať vaše videá na väčšej obrazovke. Dash Cam môžete pripojiť k ľubovoľnému televízoru alebo monitoru pomocou kábla HD-Out. Upozorňujeme, že nie všetky televízory / monitory budú kompatibilné s vaším Dash Cam.

Pripojte kábel HD-Out (k dispozícii od najbližšieho predajcu) medzi Dash Cam a externým zariadením (pozri obrázok nižšie) a potom Dash Cam zapnite. Obrazovka na prístroji Dash Cam bude prázdna, keď sa videozáznam posiela do externého zariadenia, rozsvieti sa červená kontrolka LED napájania na prístroji Dash Cam, čo znamená, že jednotka je zapnutá. Potom môžete pokračovať v používaní Dash Cam ako obvykle.

Pred použitím sa uistite, že batéria Dash Cam je nabitá, pretože nie je napájaná do Dash Cam prostredníctvom kábla HD-Out.

Pri dlhodobom používaní môže byť potrebné externé napájanie; použite dodaný kábel USB s adaptérom 5Vdc / USB, ktorý sa zvyčajne dodáva s mobilnými telefónmi.

Poznámka: Uistite sa, že všetky externé zdroje energie majú správny výstup 5Vdc, inak dôjde k poškodeniu, na ktoré sa záruka výrobcu nevzťahuje.



Nextbase™ SD Karty

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete naše karty SD značky Nextbase™ Dash Cam, ktoré je k dispozícii na nákup online nextbase.com, alebo u Vášho predajcu.



Odporúčame naformátovať kartu SD každé 2 týždne, aby ste sa uistili, že máte dostatok miesta na nahrávanie a ukladanie nových záberov. Pri formátovaní budú chránené súbory odstránené. Ak si chcete tieto chránené súbory uchovať, musíte ich zálohovať externe, najčastejšie ukladaním súborov na stolný počítač alebo na iné bezpečné miesto na uloženie. Ak chcete kartu SD vyčistiť, prejdite do ponuky „Formátovať kartu SD“ v ponuke nastavení Dash Cam a postupujte podľa pokynov na obrazovke



Ktorú SD kartu mám použiť s Dash Cam ?

Nextbase navrhli SD kartu špeciálne na splnenie potrieb našich Dash Cam. Pracujeme priamo s továrňou, aby sme zaistili konzistentnosť kvality SD karty. Nextbase strávili roky testovaním, skúšaním a vývojom kariet SD s cieľom optimalizovať ich výkon pomocou našich prístrojov Dash Cam. Vzhľadom na rozdiely v technológii, karta SD, ktorá pracuje s mobilným telefónom alebo počítačom, nemusí s Dash Cam nevyhnutne fungovať. Hlavné rozdiely medzi všetkými kartami SD sú veľkosť úložného priestoru (16 GB, 32 GB, 42 GB atď.) a rýchlosť načítania. Rýchlosť čítania nie je príliš dôležitá, pokiaľ ide o Dash Cam, pretože Dash Cam pri nahrávaní zapíše dáta na SD kartu. Schopnosť udržiavať vysokú rýchlosť zápisu WRITE je to, prečo sú karty Nextbase SD navrhnuté tak, aby fungovali lepšie ako ktorákoľvek iná karta SD. Akýkoľvek pokles / kolísanie rýchlosti zápisu na SD karte spôsobí, že sa nahrávka Dash Cam vyrovnáva a v niektorých prípadoch sa nahrávanie úplne zastaví. Roky výskumu a vývoja umožňujú nášmu výberu SD kariet a firmvéru na karte SD splniť dokonale požiadavky našich prístrojov Dash Cam, kde iné karty SD nefungujú. Veľkou požiadavkou, ktorú kladú naše kamery Dash Cam na SD kartu, je schopnosť opätovne zapísať najstaršie zábery, keď sa pamäť SD zaplní. To znamená, že v Dash Cam je vždy nahrávanie v slučke - keď je Dash Cam zapnutá, nahrávanie sa vždy vykonáva. Podľa našich skúseností sa väčšina iných kariet snaží dosiahnuť taký efektívny proces ako naše karty SD, ale mnohokrát zábery chýbali alebo sa vôbec nezaznamenali.

SD Karta Otázky a odpovede

Prečo by som si mal kúpiť kartu značky NEXTBASE? Nemôžem použiť inú kartu?

Naše kamery majú odlišné požiadavky na iné záznamové zariadenia; je to preto, že musia zapisovať súbory, keď je karta SD plná, a prepísať najstaršie nechránené súbory súčasne

Prečo sú karty Nextbase SD drahšie ako karty SD iných značiek?

Roky výskumu a vývoja viedli k vytvoreniu karty SD, ktorá má vynikajúce schopnosti na zabezpečenie toho, aby spolupracovala s Dash Cam, kde iné karty SD takéto schopnosti nemajú. Kamery Dash majú z SD karty väčšie technologické požiadavky ako napríklad mobilný telefón alebo počítač, takže vyššia cena je namieste.

Takže karty iné ako Nextbase mi ani nebudú fungovať?

Karta, ktorá nie je na tento účel vyrobená, sa môže zdať, že na začiatku funguje dokonale, aj keď k zlyhaniu môže dochádzať po dlhobochom používaní, môžu to byť dni, týždne alebo mesiace. V najhoršom prípade môžete zlyhanie záznamu zistiť až potom, čo vaša karta SD nezaznamená vážny incident, preto je nevyhnutné použiť vhodnú kartu.

Mám modul zadnej kamery a Dash Cam, ktorú kartu SD potrebujem?

Ak používate modul zadnej kamery a kameru Dash Cam, musíte zaistiť, aby sa vo fotoaparáte používala karta U3 SD. Je dôležité si uvedomiť, že naša 32 GB karta microSD U3 bude zaznamenávať približne

4 hodiny záznamu v HD predtým, ako Dash Cam prepíše najstaršie nahrávky, alebo 2 hodiny, ak používate modul zadnej kamery. Karta microSD s kapacitou 64 GB U3 zaznamená 8 hodín záznamu v HD formáte alebo 4 hodiny, ak používate modul zadnej kamery. Najväčšia karta SD, ktorú môžete použiť, je naša karta microSD s kapacitou 128 GB U3 microSD, ktorá dokáže zaznamenať 16 hodín záznamu v HD formáte alebo 8 hodín, ak používate modul zadnej kamery.

Áké chyby sa môžu vyskytnúť pri používaní chybné alebo nekompatibilnej karty SD

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce javy:

- SD chyba načítania
- chyba nahrávania
- chyba automatického nahrávania
- zamrznutie obrazovky
- medzery v nahrávaní
- chybné alebo neprehrateľné súbory
- chyba pri zapínaní a vypínaní
- nestlačiteľné tlačidlá

Ak zaznamenáte niektorú z vyššie uvedených porúch, dôrazne vám odporúčame vymeniť kartu SD za kartu od Nextbase. Všetky naše palubné kamery sú testované na SD kartách značky Nextbase, preto nemôžeme potvrdiť kompatibilitu produktov iných výrobcov. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vždy odporúčame používať karty značky Nextbase.

Najlepšou praxou je občas formátovať kartu SD - pre častého používateľa by to malo byť každé dva týždne, pre občasného používateľa je to raz mesačne.



Problém	Riešenie
Video obraz je rozmazaný.	Odstráňte ochranný kryt šošovky, vyčistite šošovku a uistite sa, že čelné sklo je čisté a zbavené mastnoty, nečistôt a zvyškov. Skontrolujte, či je polarizačný filter správne nastavený; pokyny k nastaveniu objektívu nájdete v príručke Príslušenstvo (k dispozícii na adrese www.nextbase.com).
Nemôžem vložiť MicroSD kartu.	Karty microSD sú veľmi malé a vyžadujú si jemné používanie. Zarovnajzte kartu so schémou zobrazenou na Dash Cam a vložte ju, až kým nepocítite mierny odpor pružiny. Teraz musíte zatlačiť na kartu prstom, až kým nebudete počuť a cítiť malé kliknutie. Uvoľnite tlak a karta zostane v Dash Cam. Ak máte problémy, použite okraj malej mince.
Nemôžem vybrať MicroSD kartu.	Po nainštalovaní karty pomocou nechty teraz musíte jemne zatlačiť kartu dovnútra, až kým nebudete počuť a pocítite malé kliknutie. Ak máte problémy, použite okraj malej mince. Uvoľnite tlak a karta MicroSD vyskočí dosť ďaleko na to, aby ste ju uchopili.
Na mojom počítači mi nejdú prehrávať videosúbory.	Video súbory z Dash Cam sú vo formáte .MP4 a nemusia byť kompatibilné s počítačom, ak nie je nainštalovaný vhodný softvér na prehrávanie.
Video súbor skáče.	Vyberte SD kartu a naformátujte, aby ste odstránili nesúvislé súbory. Pre najlepší záznam použite značkovú microSD kartu triedy 10 (48 MB / s) alebo UHS typu 1 s odporúčanou veľkosťou 8 až 128 GB. Počítač nemusí stačiť na prehrávanie, skúste použiť iný počítač. Skopírujte nahraté video súbory do PC / Mac na priame prehrávanie, a nie na používanie Dash Cam ako čítačky kariet, pretože systém USB vo vašom PC môže byť na prehrávanie HD videa príliš pomalý.
Zvuk nie je zosynchronizovaný s prehrávaným obrazom.	Kodeky na vašom počítači nemusia byť kompatibilné alebo mať najnovší štandard. Stiahnite si najnovšie kodeky z: www.nextbase.com .
Video je bez zvuku.	Uistite sa, že je v ponuke Video Menu zapnuté nastavenie „Record Audio“
Fotografia je rozmazaná	Počas fotografovania držte kameru v pokoji. Nezapomnite, že fotografia sa nasníma približne 1 sekundu po zaznení zvuku spúšte.
Na MikroSDkartu sa mi zmestí len máľ minút videa.	Zmeňte veľkosť záznamu (funkcia Dĺžka videa) na menšiu veľkosť. Zväčšite veľkosť karty MicroSD. Max. 128 GB. V ponuke Nastavenie skontrolujte, či je História nahrávania nastavená na maximum. Minimálny limit celkového počtu nahrávok na Dash Cam je 4.
Access Files nefunguje.	Funkcia Access Files bude fungovať na Windows aj Mac. Reštartujte počítač, pretože to môže vyžadovať správne načítanie potrebného ovládača. Odpojte a znova pripojte Dash Cam. Nezapomnite, že nemôžete prenášať súbory do Dash Cam v časti „Prístup k súborom“. Súbory je možné prenášať na SD kartu pomocou čítačky SD kariet.
Keď je Dash Cam pripojená k počítaču, do položky „Access Files“, nemôžem ukladať súbory na pamäťovú kartu.	Správne, Dash Cam je zariadenie typu „iba na čítanie“. Neodporúča sa ukladať súbory z iných zdrojov do rovnakej pamäte, ktorú použijete na nahrávanie v Dash Cam, pretože tieto môžu mať negatívny vplyv na výkon Dash Cam.
Moja Dash Cam sa po chvíli vypne.	Buď je batéria takmer vybitá, Dash Cam nemá k dispozícii žiadne napájanie a bola spustená doba automatického vypnutia alebo bol zapnutý parkovací režim a počas 5 minút nebol zistený žiadny pohyb vozidla.
Dash Cam sa nezapína, ale funguje iba na mojom počítači	Napájací kábel zapaľovača cigariet nefunguje. Skontrolujte poistku v zástrčke napájacieho kábla automobilu. Náhradná poistka = typ 2A 32 mm. Ak sa zistí, že poistka je spálená, skontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený a mohol by spôsobiť prepálenie poistky.
V Dash Cam nemôžem odstrániť súbory na mojej SD karte.	Skontrolujte, či sú tieto súbory „chránené“. Ak áno, postupujte podľa pokynov na „nechrániť súbory“.



Problém	Riešenie
Po niekoľkých minútach od zapnutia Dash Cam je obrazovka tmavá.	Šetrič obrazovky je nastavený na ON. V prípade potreby zmeňte nastavenie na OFF. Predvolené nastavenie je VYPNUTÉ.
Zobrazila sa správa: „Cluster size wrong“. Prosím naformátujte SD kartu na obrazovke.	Karta SD bola naformátovaná v inom zariadení a veľkosť klastra nie je kompatibilná. Na naformátovanie karty SD pomocou karty SD použite ponuku nastavení.
Batéria sa nenabíja.	Skontrolujte, či je Dash Cam pripojená k spoľahlivému zdroju napájania a či sa používa dodávaný napájací kábel do auta, pričom svieti modrá LED dióda.
Batéria vydrží len 30 sekúnd.	Batéria sa nabíja, len keď je Dash Cam pripojená k zdroju napájania, Nabíjanie trvá približne 2 hodiny a úplné nabitie je indikované, keď zhasne modrá LED na Dash Cam. Ak chcete zariadenie nabíť, vezmite Dash Cam a nabíjajte ju 2 hodiny; Po úplnom nabití skontrolujte, či problém pretrváva. Ak problém pretrváva, môže ho spôsobovať napájanie automobilu.
Batéria vydrží len 10-15 minút	Je to normálne, dizajn batérie umožňuje, aby funkcia „Automatické vypnutie“ fungovala v prípade výpadku energie vo vozidle. Účelom náhradného napájacieho adaptéra nie je náhradný zdroj napájania
Na obrazovke sa zobrazí správa „SD Card Error“.	Karta SD sa stala nepoužiteľnou pre Dash Cam. Zálohujte užitočné súbory do počítača a potom naformátujte kartu SD v ponuke nastavenia Dash Cam.
Na obrazovke sa zobrazí správa „Karta je plná“.	Karta SD sa zaplnila, pretože existuje príliš veľa chránených súborov, ktoré nie je možné vymazať, aby sa umožnilo ďalšie nahrávanie. Preneste chránené súbory do počítača a odstráňte nepotrebné súbory alebo naformátujte SD kartu z ponuky nastavenia Dash Cam.
Zapol som režim „Režim parkovania“ a teraz nemôžem zastaviť nahrávanie	Kamera Dash začne nahrávanie vždy, keď je detekovaný pohyb. Na vypnutie parkovacieho režimu najskôr vypnite Dash Cam a vyberte kartu SD, zabránite tak náhodnému spusteniu nahrávania. Zapnite Dash Cam a v ponuke Setup vypnite „Parking Mode“.
Keď stlačím tlačidlo Menu, nič sa nestane.	Počas nahrávania je to normálne. Pred stlačením tlačidla MENU zastavte nahrávanie. Ak sa nahrávanie znova spustí skôr, ako budete môcť stlačiť tlačidlo MENU, pozrite si vyššie uvedenú časť Režim parkovania.
Výsledkom sťahovania súborov z webu www.nextbase.com pomocou prehliadača Google Chrome je správa so škodlivým softvérom.	Toto nie je dôvod na obavy, pretože táto správa sa objaví vždy, keď sa nový softvér stiahne z internetu. Jednoducho prejdite na nastavenia prehliadača Google Chrome a dočasne vypnite ochranu pred škodlivým softvérom a stiahnite a nainštalujte softvér na prehrávanie. Potom znova obnovte predchádzajúce nastavenia prehliadača Google Chrome.
Po pripojení k počítaču neexistuje obrazovka pripojenia k počítaču.	Vyskúšajte viac portov USB a alternatívny kábel mini USB (ak je to možné). Skontrolujte, či je vložený do portu USB na Dash Cam a nie do držiaka.
Keď je kamera v prevádzke, je teplá.	Je bežné, že sa kamera počas typického používania zahrieva, najmä pri nahrávaní videa vo vysokom rozlíšení alebo pri komunikácii cez Wi-Fi.
Nevyriešené problémy	Obnovte Dash Cam na predvolené nastavenia v ponuke nastavení a skúste to znova. Ak problém pretrváva, zavolajte na linku technickej podpory Spojeného kráľovstva (02920) 866429 alebo sa obráťte na miestne stredisko technickej podpory na adrese www.nextbase.com . Prípadne e-mail: support@nextbase.com
QR kódy nefungujú.	Existuje určitá variabilita v účinnosti aplikácií na skenovanie QR kódu. Ak nefunguje, skúste použiť iný. Ak problém pretrváva, môžete navštíviť Obchod Google Play / Apple App Store a manuálne vyhľadať MyNextbase Connect alebo Amazon Alexa.
Alexa na mojom Dash Cam nefunguje.	Obnovte Dash Cam na predvolené nastavenia v ponuke nastavení a skúste to znova. Ak problém pretrváva, zavolajte na linku technickej podpory Spojeného kráľovstva (02920) 866429 alebo sa obráťte na miestne stredisko technickej podpory na adrese www.nextbase.com . Prípadne e-mail: support@nextbase.com



Informácie o značke CE (Conformité Européenne)

Značka CE (Conformité Européenne) je symbol (nižšie) vytlačený na výrobkoch, ktorý označuje, že výrobky predávané v Európe sú v zhode so zdravotnými, bezpečnostnými a environmentálnymi normami. Používa sa na mnohých výrobkoch v mnohých odvetviach (napríklad na SD kartách) ako známka zhody s európskymi normami.



V posledných rokoch sa na trhu objavilo mnoho variácií tejto značky. Uvedená ochranná známka je síce podobná, ale je jediným variantom, ktorý je spojený s európskymi normami. Ostatné značky, ako sú značky uvedené nižšie, nezaručujú, že produkt, ku ktorému je pripojená, spĺňa európske normy na predaj v Európskom hospodárskom priestore (EHP).



Hlavným rozdielom medzi legitímnou značkou CE a zneužívanou značkou CE je rozmiestnenie písmen. Písmená C a E majú tendenciu sa tvoriť rovnako, ale medzera medzi nimi je to, čo oddeľuje skutočné od falošného. Obrázky nižšie ukazujú, ako majú byť písmená rozmiestnené. Na legitímnej značke CE sa nikdy nebudú používať žiadne ďalšie označenia, napríklad hranica alebo kružnica.



CE značka



Falošná CE značka
(príliš blízko)



Falošná CE značka
(príliš ďaleko)

Keďže sa nezaručuje, že výrobky bez správneho označenia CE zodpovedajú európskym normám v oblasti zdravia a bezpečnosti, tieto výrobky sú potenciálne menej spoľahlivé a mohli by predstavovať bezpečnostné riziko. Pri nákupe elektrických výrobkov majte na pamäti označenie CE.

Vyššie uvedené opisy falošných označení CE nie sú úplné; Uvedomte si, že na trhu sa môžu objaviť nové variácie.

Softvérová licenčná zmluva

Používaním zariadenia súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami licenčnej softvérovej zmluvy.

Nextbase™ vám udeľuje nevýhradné exkluzívne obdobie, na ktoré vlastnité príslušné zariadenie, toto je neprenosní (s výnimkou okolností, keď predávate alebo prevádzate príslušné zariadenie na inú osobu - ďalšie podrobnosti nájdete nižšie), obmedzená licencia na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“) v binárnej spustiteľnej podobe v normálnej podobe prevádzky produktu spolu s dokumentáciou a materiálom (tlačeným alebo online) sprístupneným spoločnosťou Nextbase™ v súvislosti so Softvérom (ďalej len „Dokumentácia“). Vlastníctvo, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k Softvéru a Dokumentácii zostávajú v spoločnosti Nextbase™ a / alebo jej poskytovateľov - tretích strán.

Beriete na vedomie, že softvér a dokumentácia sú majetkom spoločnosti Nextbase™ a / alebo jej tretích strán a sú chránené na celom svete zákonmi a zmluvami o právach duševného vlastníctva vrátane Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami o autorských právach.

Ďalej beriete na vedomie, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru, pre ktorý nie je poskytnutý zdrojový kód, sú cennými obchodnými tajomstvami Nextbase™ a / alebo jej tretích strán a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva hodnotným obchodom tajomstvo spoločnosti Nextbase™ a / alebo jej tretích strán. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, späťne zostavovať, späťne analyzovať alebo redukovať softvér alebo akúkoľvek jeho časť na ľudske čitateľnú formu alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri alebo dokumentácii.

jeho časť na ľudske čitateľnú formu alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri alebo dokumentácii. Zaväzujete sa, že nebudete kopírovať, prenajímať, prenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, prispôbovať, pozmeňovať, meniť alebo upravovať celý softvér alebo dokumentáciu, ani nepovolíte kombináciu softvéru alebo jeho časti. s akýmkoľvek inými programami alebo ich vzájomným začlenením.

Zaväzujete sa, že nebudete exportovať alebo opätovne vyvážať softvér alebo dokumentáciu do žiadnej krajiny, ktorá porušuje zákony o kontrole vývozu zo Spojených štátov amerických alebo zákony o kontrole vývozu do ktorejkoľvek inej uplatniteľnej krajiny.

Ak používate MyNextbase Connect™ alebo MyNextbase Player™, musíte dodržiavať príslušné podmienky používania a prijať zásady používania, ktoré nájdete na www.Nextbase.com.

Záruka

Obmeddzenie záruky

Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a môžete mať ďalšie zákonné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu (alebo krajiny alebo provincie). Nextbase™ nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje iné zákonné práva, ktoré môžete mať podľa zákonov svojho štátu (alebo krajiny alebo provincie). Pre úplné pochopenie svojich práv by ste sa mali oboznámiť so zákonmi svojho štátu, krajiny alebo provincie.

Zodpovednosť spoločnosti Nextbase™ sa rozširuje o náklady na samotnú Dash Cam. Na všetky nahrávky, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu neuskutočnili ani nezískajú späť z karty SD, sa záruka na produkt nevzťahuje. Za škody, ktoré vzniknú v dôsledku falošných, chýbajúcich a vymazaných videozáznamov, nebude prijatá žiadna zodpovednosť. Nebudú akceptované žiadne nároky na dodatočné náklady mimo nákladov na samotnú Dash Cam.

Na produkty Nextbase™ sa poskytuje záruka na to, že sú bez chýb na materiáloch alebo spracovaní po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia, pričom na batérie sa poskytuje záruka na to, že sú bez chýb na materiáloch alebo spracovaní po dobu šiestich mesiacov od dátumu zakúpenia. V tomto období spoločnosť Nextbase™ podľa vlastného výberu opraví alebo vymení všetky komponenty, ktoré pri bežnom používaní zlyhajú. Takéto opravy alebo výmena sa zákazníkom bezplatne vykonávajú za diely alebo prácu za predpokladu, že zákazník bude zodpovedný za akékoľvek náklady na prepravu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (i) kozmetické poškodenie, ako sú škrabance, odery a jamky; (ii) spotrebné časti, ako napríklad batérie, pokiaľ nedošlo k poškodeniu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania; (iii) škody spôsobené nehodou, zneužitím, vodou, povodňou, požiarom alebo inými prírodnými činiteľmi alebo vonkajšími príčinami; (iv) škody spôsobené službou vykonávanou kýmkoľvek, kto nie je autorizovaným poskytovateľom služieb spoločnosti Nextbase™; (v) poškodenie produktu, ktorý bol upravený alebo zmenený bez písomného súhlasu Nextbase™, alebo (vi) poškodenie produktu, ktorý bol pripojený k napájacím a / alebo dátovým káblom, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou Nextbase™, alebo (vii) poškodenie produktu, ktorý bol pripojený priamo k 12 V DC, odpojením zástrčky zapalovača cigariet, ktorá obsahuje adaptér 12/24 V DC na 5 V DC.

Spoločnosť Nextbase™ si okrem toho vyhradzuje právo odmietnuť nároky na záruku za výrobky alebo služby, ktoré sa získali a / alebo používajú v rozpore so zákonmi ktorejkoľvek krajiny.

Záruky a opravné prostriedky obsiahnuté v tejto obmedzenej záruke sú v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi výlučné a namiesto všetkých ďalších záruk a spoločnosti Nextbase™ sa výslovne zrieka zodpovednosti opravných prostriedkov, či už výslovne, predpokladané, zákonné alebo iné, vrátane, okrem iného, akejkoľvek predpokladanej záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, zákonného opravného prostriedku alebo inak. Táto obmedzená záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a môžete mať ďalšie zákonné práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch a krajinách líšia. Ak predpokladané záruky nemožno vylúčiť podľa zákonov vášho štátu alebo krajiny, potom sú takéto záruky obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré štáty (a krajiny a provincie) nepovoľujú obmedzenia, ako dlho trvá predpokladaná záruka, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Ak počas záručnej doby predložíte nárok na záručný servis v súlade s touto Obmedzenou zárukou, spoločnosť Nextbase™ podľa svojho výberu: (i) opraví zariadenie pomocou nových súčastí alebo predtým použitých súčastí, ktoré spĺňajú štandardy kvality spoločnosti Nextbase™; (ii) vymení zariadenie za nové zariadenie alebo renovované zariadenie, ktoré spĺňa normy kvality spoločnosti Nextbase™. Takýto opravný prostriedok je vaším jediným a

Záruka (pokrač.)

exkluzívnym opravným prostriedkom za porušenie záruky. Na opravené alebo vymenené zariadenia sa poskytuje 30-dňová záruka. Ak zasielaná kamera stále spadá pod pôvodnú záruku, potom je nová záruka 30 dní alebo do konca pôvodnej jednoročnej záruky, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

Pred vyhľadaním záručného servisu si prečítajte a preštudujte dôkladne zdroje pomoci online dostupné na www.nextbase.com. Ak vaše zariadenie po použití týchto zdrojov stále nefunguje správne, kontaktujte autorizované servisné stredisko Nextbase™ v pôvodnej krajine zakúpenia alebo postupujte podľa pokynov na stránke podpory na adrese www.nextbase.com, aby ste získali záručný servis.

Ak hľadáte záručný servis mimo pôvodnej krajiny zakúpenia, spoločnosť Nextbase™ nemôže zaručiť, že diely a produkty potrebné na opravu alebo výmenu vášho produktu budú k dispozícii z dôvodu rozdielov v ponuke produktov a platných noriem, zákonov a predpisov. V takom prípade môže Nextbase™ na základe vlastného uváženia a podľa platných zákonov opraviť alebo vymeniť váš produkt za porovnateľné produkty a súčasti Nextbase™ alebo požadovať, aby ste svoj produkt odoslali do autorizovaného servisného strediska Nextbase™ v krajine pôvodného nákupu alebo do autorizovaného servisného strediska Nextbase™ v inej krajine, ktorá môže opravovať váš produkt. V takom prípade budete zodpovední za dodržiavanie všetkých platných dovozných a vývozných zákonov a predpisov a za platenie všetkých ciel, DPH, prepravných poplatkov a ďalších súvisiacich daní a poplatkov. V niektorých prípadoch spoločnosť Nextbase™ a jej predajcovia nemusia byť schopní opraviť váš produkt v krajine mimo pôvodnej krajiny zakúpenia alebo vrátiť vám opravený alebo vymenený produkt v tejto krajine z dôvodu platných noriem, zákonov alebo predpisov v tejto krajine.

Online aukčné nákupy používaných produktov

Na produkty zakúpené prostredníctvom aukcií online sa nevzťahuje záruka spoločnosti Nextbase™. Potvrdenia online aukcií nie sú akceptované na overenie záruky. Na získanie záručného servisu je potrebný originál alebo kópia dokladu o predaji od pôvodného predajcu. Nextbase™ nenahradí chýbajúce komponenty zo žiadneho balíka zakúpeného prostredníctvom online aukcie.

Medzinárodný predaj

Medzinárodní distribútori môžu pre zariadenia zakúpené mimo Spojeného kráľovstva v závislosti od krajiny poskytnúť osobitnú záruku. V prípade potreby poskytuje túto záruku spoločnosti miestny domáci distribútor a tento distribútor poskytuje miestne služby pre vaše zariadenie. Záruky distribútora sú platné iba v oblasti zamýšľanej distribúcie.

Vyhlasenie o zhode

Bezdrôtové Informácie O Produkte

2400-2483, 5 MHz: Wi-Fi (Max 16.3 dBm), BT (Max 6.0 dBm), BLE (Max 6.0 dBm).

Inovácia, Veda a hospodársky rozvoj Kanada súlad

Toto zariadenie je v súlade s inováciami, vedou a ekonomickým rozvojom Kanady bez licencie RSS Standard(y).Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia. rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Oznámenie ACMA RCM pre používateľov v Austrálii a na Novom Zélande

So zreteľom na predložené dokumenty je náš oprávnený zástupca (Global Approvals ACN/ARBN 25 497 357 455) presvedčený, že výrobok príslušenstva vo vozidle NBDVR322GW spĺňa požiadavky príslušných noriem ACMA podľa zákona o Rádio komunikáciách z roku 1992 a zákona o telekomunikáciách z roku 1997. Úplné vyhlásenie o zhode vrátane podrobností o platných normách a predložených dokumentoch nájdete na našej webovej stránke na adrese: <https://www.nextbase.com/certifications>

CE

Spoločnosť Portable Multimedia Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 322GW Dash Cam je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.nextbase.com/certifications>

UKCA

Spoločnosť Portable Multimedia Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 322GW Dash Cam je v súlade s nariadením Spojeného kráľovstva S. I. 2017 č. 1206 . Úplné znenie Vyhlásení o zhode UKCA je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.nextbase.com/certifications>

Informácie o expozícii RF (MPE)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred Neionizujúcim žiarením (ICNIRP) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliám prostredníctvom ochrany zdravia. Na splnenie požiadaviek na vysokofrekvenčnú expozíciu musí byť toto zariadenie prevádzkované vo vzdialenosti minimálne 20 cm od používateľa.

FCC upozornenie

Tento produkt neobsahuje žiadne diely použiteľné pre používateľa. Opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko Nextbase™. Neoprávnené opravy alebo úpravy môžu mať za následok trvalé poškodenie zariadenia a môžu viesť k zrušeniu vašej záruky a oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie podľa ustanovení časti 15.

FCC Identifikátor

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie Triedy B podľa časti 15 podľa pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných zariadeniach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalovaná používa sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. VŠAK, neexistuje žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.
- Toto zariadenie a jeho anténa nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.
- Medzi anténou a osobou pre tento spotrebič musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cm, aby sa splnili požiadavky na vystavenie RF.

Identifikátor FCC

Identifikátor FCC (FCC ID) je k dispozícii ako E-štítko na stránkach systémových informácií Vašej palubnej kamery. Ak chcete zobraziť ID FCC, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

Krok 1: Stlačte 'Menu' tlačidlo pre vstup do Dash Cam's menu.

Krok 2: Stlačte 'Setup' tlačidlo.

Step 3: Potiahnite prstom cez stránky ponuky a vyberte položku Systémové informácie.

System Info

Model:	322GW
Firmware:	Rxx.x
Poradové číslo:	123456789
FCC ID:	2AOT9-NBDVR322GW
Stav Batérie:	Nabíjanie

FCCID sa zobrazí ako je znázornené vyššie.

Poznámka

- Regulačné informácie (inc. FCC ID) je vložený do firmvéru Dash Cam, aplikovaný na darčkovú krabičku zahrnuté v tejto používateľskej príručke.
- FCC ID nie je možné zmeniť užívateľom.

Zariadenie spĺňa smernice FCC o rádiofrekvenčných emisiách a je certifikované podľa FCC. Informácie o tomto produkte sú v súbore s FCC a možno ich nájsť zadáním FCC ID produktu (K dispozícii na darčkovkej krabičke produktu a ako e-štítko prístupný podľa vyššie uvedených informácií) do vyhľadávacieho formulára FCC ID dostupného na adrese: <https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>

Poznámka: Uistite sa, že ste do vyhľadávania na stránke FCC zahrnuli spojovník.

Strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov FCC je: Portable Multimedia Limited, Unit 2, Caerphilly Business Park, Caerphilly, Mid Glamorgan, CF83 3ED Veľká Británia. Ak chcete kontaktovať spoločnosť Nextbase ohľadom autorizácie zariadenia FCC, napíšte nám na vyššie uvedenú adresu alebo nás kontaktujte na nasledujúcej adrese: compliance@nextbase.co.uk

EU Declaration of Conformity



Declaration Number 20210416-322-002

The manufacturer Portable Multimedia Limited trading as Nextbase
Portable Multimedia Limited, Dorna House Two, 52 Guildford Road,
West End, Surrey, GU24 9PW, United Kingdom

Declares under sole responsibility that the product:

Product Name: 322GW Dash Cam
Model Number NBDVR322GW, FE-NBDVR322GW, NBDVR322GW-WHT, FE-NBDVR322GW-WHT, VYDVR322GW, FE-VYDVR322GW, NBDVR323GW, FE-NBDVR323GW, NBDVR324GW, FENBDVR324GW, NBDVR322GWL, FE-NBDVR322GWL

Is in conformity with the relevant Union Regulations:	The following relevant harmonised standards have been applied:
2014/53/EU (RED)	EN 301 489-1, 17, 19 EN 300 328 V2.1.1 EN 303 413 V1.1.1 + 2017/06 EN 62311:2020
2014/30/EU (EMC)	EN 55032:2015 EN 55035:2017
2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1: 2014+A11:2017
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS Directive)	IEC62321-3, -5, -6, -7, -8
2012/19/EU (WEEE Directive)	EC 1907/2006 (REACH)

The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in Annex II of the Radio Equipment Directive has been applied for assessment against Articles; 3.1a, 3.1b and 3.2. This product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

The ESA fulfils the requirements of UNECE R10, in particular the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.

Graham Lambert
Technical Director

Portable Multimedia Limited,
Caerphilly, Wales,
16th April 2021



Dash Cam

Sledujte cestu!

Nextbase™ ponúka širokú škálu prístrojov Dash Cams, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.



122

222

322
GW

422
GW

522
GW

622
GW

Kamery pre zadné sklo

Pripravení vyraziť?

Nové kamery smerujúce dozadu poskytujú výhľad na cestu za aj vpredu, čím pokrývajú všetky uhly



Príslušenstvo

Pripravení vyraziť?

Všetko, čo potrebujete na ukladanie videa, ochranu Dash Cam a ďalšie



Pre viac informácií o našej kompletnej ponuke Dash Cams a doplnkoch, stiahnite si Nextbase™ Accessories Manual dostupný na www.nextbase.com.

Nextbase™ Služby a Softvér



MyNextbase.com Cloud™
Získajte prístup k svojim záznamom kdekoľvek na svete pomocou bezplatného online webového portálu (vyžaduje sa pripojenie na internet).



MyNextbase Connect™
Nová aplikácia Nextbase na prenos, zobrazenie a úpravu záberov na vašom smartfóne alebo tablete.



MyNextbase Player™
Prezerajte si, upravujte a zdieľajte svoje zábery na počítači pomocou nového ľahko použiteľného bezplatného softvéru PC / Mac.

Dash Cam Kompatibilita služieb

	MyNextbase Cloud	MyNextbase Player	MyNextbase Connect
122	✓	✗	✗
222	✓	✓	✗
322 GW	✓	✓	✓
422 GW	✓	✓	✓
522 GW	✓	✓	✓
622 GW	✓	✓	✓



122















222

322GW

422GW

522GW

622GW

	Hlavné Rozlíšenie	720P @ 30 FPS	1080P @ 30 FPS	1080P @ 60 FPS	1440P @ 30 FPS	1440P @ 30 FPS	4K @ 30 FPS
	Obrazovka	2" LED HD IPS	2.5" LED HD IPS	2.5" LED HD IPS Touch	2.5" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch	3" LED HD IPS Touch
	Uhol	120°	140°	140°	140°	140°	140°
	GPS	Nie	Nie	10x GPS	10x GPS	10x GPS	10x GPS
	Wi-Fi	Nie	Nie	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi	QuickLink Wi-Fi
	Bluetooth	Nie	Nie	4.2	4.2	4.2	4.2
	Polarizačný Filter	Kompatibilný	Kompatibilný	Kompatibilný	Kompatibilný	Áno	Áno
	Alexa Built-in	Nie	Nie	Nie	Alexa Built-in	Alexa Built-in	Alexa Built-in
	Režim Parkovania	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný	Inteligentný
	Nextbase Núdzová Reakcia	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
	Kompatibilita Zadnej Kamery <small>(Výhľad Do Kabíny, Smerujúce Dozadu, Nočné Videnie)</small>	Nie	Nie	Áno-Predné 1080p Zadné 720p	Áno-Predné 1440p/1080p Zadné 720p/1080p	Áno-Predné 1440p/1080p Zadné 720p/1080p	Áno-Predné 4K/1440p/1080p Zadné 1080p
	Nextbase Cloud™ Storage	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
	MyNextbase Player™	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
	MyNextbase Connect™	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno

Poznámka: Spoločnosť NEXTBASE™ si vyhradzuje právo na vykonanie zmien pomocou firmware aktualizácií bez predchádzajúceho upozornenia. Vykonané zmeny však nesmú mať negatívny vplyv na celkový chod a charakter produktu. Aktualizáciu firmware si môžete skontrolovať na stránke www.nextbase.com, alebo pomocou aplikácie MyNextbase Connect™. Obsah balenia produktu uvedený v tomto návode sa môže meniť. Aktuálny stav obsahu balenia si môžete skontrolovať na stránke www.nextbase.com

NEXTBASE Dash Cams



www.nextbase.com



NBDVR322GW-SK-R6